

- สินค้า : บิมน้ำ
 รุ่น : อัดโนมัต (WP)
 อาการ : บิมน้ำทำงานดัด - ต่อถี่ ๆ
 สาเหตุ : เกิดจากการนำบิมน้ำมาดูดน้ำจากน้ำที่มีแรงดันสูง เช่น ดูดจากประปาโดยตรงหรือดูดจากถังพักน้ำที่มีแรงดัน

ขั้นตอนการถ่ายน้ำ

1. ปิดสวิทซ์ไฟ หรือถอดปลั๊กไฟของบิมน้ำออก
2. ปิดวาล์วน้ำเข้า และเปิดก๊อกน้ำที่อยู่ใกล้ที่สุดจนน้ำหยุดไหล
3. ปิดวาล์วน้ำออก (จ่ายน้ำเข้าบ้าน)
4. ค่อยๆ หมุนเปิดจุกปล่อยน้ำทิ้งออก (หมุนทวนเข็มนาฬิกา)
5. เปิดจุกเติมน้ำออก รอจนกว่าน้ำไหลออกจากจุกปล่อยน้ำทิ้งจนหมด
*ใช้ไขควงวางแนวขนานลงในร่องบนจุกเติมน้ำ แล้วค่อยๆ หมุนออก
6. ปิดจุกปล่อยน้ำทิ้งให้กลับเข้าเหมือนเดิม (หมุนตามเข็มนาฬิกา)
7. กรณีดูดจากบ่อใต้ดินให้เติมน้ำให้เต็มก่อน จากนั้นปิดจุกเติมน้ำกลับเข้าไปให้เหมือนเดิม (หมุนตามเข็มนาฬิกา)
กรณีดูดจากประปาหรือถังพักน้ำที่มีแรงดันไม่ต้องเติมน้ำ
8. เปิดสวิทซ์หรือเสียบปลั๊กไฟของบิมน้ำ
9. เปิดวาล์วน้ำเข้า
10. รอจนกว่าบิมน้ำทำงานจนดัด เปิดวาล์วน้ำออกและทดลองเปิดก๊อก ก็จะสามารถใช้งานได้ปกติ

①、⑧



②、⑨

วาล์วน้ำเข้า
Valve (Inlet)



วาล์วกักน้ำไหลย้อนกลับ
Check Valve

⑤、⑦

จุกเติมน้ำ
Plug



③、⑩

วาล์วน้ำออก
Valve (Outlet)



จุกปล่อยน้ำทิ้ง
Drain plug

④、⑥

หมายเหตุ:

การถ่ายน้ำทำเฉพาะบิมน้ำแบบอัดโนมัต (รุ่น WP) เท่านั้น สำหรับแบบอัดโนมัตแรงดันคงที่ (รุ่น EP) ไม่ต้องถ่ายน้ำ กรณีดูดน้ำจากถังพักน้ำที่อยู่สูงประมาณ 2 เมตร อาจต้องหาวาล์วน้ำเข้าเพิ่มเติมด้วย