Changes for the Better



2016 No. TBH101 [เครื่องในบ้าน]

คู่มือการให้บริการและรายการอะไหล่

SERVICE MANUAL SERVICE PARTS LIST

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย รุ่น

MSZ-FM09VF - 11 MSZ-FM13VF - 11 MSZ-FM18VF - 11

> ศูนย์บริการ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด 28 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2731-6841, 0-2731-6901 โทรสาร. 0-2379-4763

อบอุ่นใจได้ทุกเวลาเมื่อท่านซื้อสินค้ามิตซูบิชิ ท่านสามารถซื้ออะไหล่ที่มีคุณภาพและราคามาตรฐานจากบริษัทได้ที่ ศูนย์ขายอะไหล่มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ทั้ง 12 แห่งดังต่อไปนี้ ศูนย์ขายอะไหล่ ศูนย์ขายอะไหล่ ศูนย์ขายอะไหล่ บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด ร้านฉันทสวัสดิ์อุปกรณ์ บริษัท สยามชัยอุปกรณ์ จำกัด 17/18-19 หมู่ที่ 6 ตำบลบางกระทึก 50/87-88 หมู่ 6 ซ.โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยเนอรัล 2300 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา อำภอสามพราน จังหวัดนครปจม 73210 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตบางเขน กรงเทพฯ เขตวังทองหลาง กรงเทพฯ โทร. 02-6238180-9 โทร. 02-9703191-3, 02-5217474 โทร. 02-5386962, 02-5385120 ศูนย์ขายอะไหล่ ศูนย์ขายอะไหล่ ศูนย์ขายอะไหล่ บริษัท พรีเมียร์แอร์ไลท์ จำกัด บริษัท ธีรชัย อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้องสกล มาร์เก็ตติ้ง 266,268,270 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน 41/28-30 หมู่ 1 ถนนจอมทอง แขวงจอมทอง 100-102 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางพลัด กรุงเทพฯ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ เขตหนองแขม กรุงเทพฯ โทร. 02-8097504-8

โทร. 02-8780346

โทร. 02-8832891-10

ศูนย์ขายอะไหล่ ห้างหุ่นส่วนจำกัด อิษฏ์นันท์ 113 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์

เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โทร. 02-2211059. 02-2218608

ศูนย์ขายอะไหล่ บริษัท ทวีทรัพย์ อิควิปเม้นท์ จำกัด 417-419 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางชื่อ เขตบางชื่อ กรุงเทพฯ

โทร. 02-5851995

ศูนย์ขายอะไหล่ บริษัท สยามพาสโก้ จำกัด 86/4-6 ถนนทนุรัตน์ (จันทร์ 16)

ศูนย์ขายอะไหล่

ร้าน เอ็มเอส ศูนย์อะไหล่

63-65 ถนนวรเดช อ.เมือง

จ ราชบรี โทร. 032-3637092

แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ โทร. 02-0869939. 022862822

ศูนย์ขายอะไหล่

ศูนย์ขายอะไหล่

บริษัท ฟินนิค เยนเนอรัลชัพพลาย จำกัด

96/22 ถ.เพชรเกษม แขวงท่าพระ

เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

โทร. 02-8919090

บริษัท พรเพชรแอร์ จำกัด 1600/68-69 ถ.ท่าปรง ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โทร. 034-836699, 034-836912

เมื่อสินค้ามีปัญหา ผู้ใช้สินค้า สามารถเรียกใช้บริการได้ทุกแห่ง โดยสินค้าในประกัน ให้เตรียมบัตรรับประกันไปแสดง

หากไม่เข้าใจวิธีการใช้หรือวิธีการติดตั้งชิ้นส่วนให้ปรึกษา ช่างผู้ชำนาญงานโดยสามารถติดต่อได้ที่ **บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด** 28 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 โทร. (02) 731-6841, 731-6901 โทรสาร. (02) 379-4763

ข้อห้าม/ข้อแนะนำ

ชิ้นส่วนทางไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ห้ามเปลี่ยน หรือติดตั้งโดยพลการ ให้ปรึกษาช่างผู้ชำนาญการ โดยสามารถติดต่อได้ที่ **บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด** 28 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 โทร. (02) 731-6841, 731-6901 โทรสาร. (02) 379-4763

ขั้นตอนการสั่งซื้ออะไหล่

- เมื่อท่านต้องการสั่งซื้ออะไหล่ให้เปิดดูรูปภาพอะไหล่ประกอบ ซึ่งจะแสดงชิ้นส่วน อะไหล่ทุกชิ้น
- 2. ถ้าต้องการชิ้นส่วนใดให้ดูหมายเลขที่ชี้ระบุอะไหล่ตัวนั้น
- 3. ดูรายการอะไหล่ตามหมายเลขที่กำหนด (เบอร์อะไหล่)
- เขียนหมายเลขอะไหล่ ชื่ออะไหล่ พร้อมกับรุ่นสินค้าและจำนวนให้ชัดเจน ลงในใบสั่งซื้ออะไหล่ (ใบสั่งซื้ออะไหล่สามารถขอได้จากบริษัท)
- 5. เขียน ชื่อร้าน รหัสร้านค้า ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร
- 6. ระบุให้ชัดเจนว่าจะให้ทางบริษัทฯ ส่งอะไหล่ทางใด เขียนไปรษณีย์หรือขนส่ง
- ลงชื่อตัวบรรจงเพื่อว่าบริษัทฯ จะได้ติดต่อกลับ ในกรณีมีปัญหาไม่เข้าใจ หรือในข้อความใบสั่งซื้ออะไหล่ที่ไม่ชัดเจน
- 8. ให้ประทับตราร้านค้าเพื่อยืนยันการสั่งซื้ออะไหล่
- เพื่อความรวดเร็วให้ส่งใบสั่งซื้อทางโทรสารหรือไปรษณีย์ด่วน (EMS) ถึงแผนก บริการขายอะไหล่หน้าร้าน การฝากใบสั่งซื้ออะไหล่มากับพนักงานขายของบริษัทฯ อาจจะทำให้เกิดความล่าช้าได้ ถ้าพนักงานขายยังไม่มีกำหนดกลับเข้าบริษัทฯ ในวันที่ฝากใบสั่งซื้ออะไหล่
- 10. การสั่งซื้ออะไหล่ผ่าน INTERNET ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการสั่งซื้ออะไหล่ทาง INTERNET ตามที่บริษัทกำหนด
- รายการอะไหล่ที่สั่งซื้อ ทางฝ่ายศูนย์บริการ จะตอบกลับภายใน 1 วัน ในกรณีไม่มีอะไหล่ จะแจ้งกลับให้ทราบ โดยกำหนดวันที่อะไหล่เข้าไว้ด้วย

สารบัญ

1.	การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคนิค6
2.	ชื่อชิ้นส่วนและหน้าที่การทำงาน7
3.	รายละเอียดมาตรฐานของเครื่อง8
4.	เส้นโค้งแสดงระดับเสียง10
5.	รูปร่างและขนาด11
6.	แผนผังวงจรไฟฟ้า12
7.	แผนผังระบบทางเดินน้ำยา13
8.	ฟังก์ชันสำหรับการตรวจสอบ14
9.	การควบคุมโดยไมโครโปรเซสเซอร์16
10	.การแก้ไขปัญหา24
11	.การถอดโครงสร้างของเครื่อง
12	.รายการชิ้นส่วนตามมาตรฐาน RoHS43

ข้อสังเกต : ● ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS จะมีเครื่องหมาย <G> อยู่บนแผ่นป้ายข้อมูลจำเพาะ



ใช้น้ำยาทำความเย็นที่กำหนดไว้เท่านั้น

อย่าใช้น้ำยาทำความเย็นนอกเหนือที่กำหนดไว้

การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ท่อแตก เกิดการระเบิด เกิดไฟไหม้ในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน การตรวจช่อม หรือการเคลื่อนย้าย น้ำยาทำความเย็นที่ถูกต้องคือที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานและแผ่นป้ายข้อมูลจำเพาะที่ให้มากับเครื่อง

เราจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดในด้านกลไก การทำงานผิดพลาดของระบบ ตัวเครื่องเสียหายหรืออุบัติเหตุที่เกิดจากการที่ไม่ปฏิบัติตาม คำแนะนำ MSZ-FM09VF - โ1 MSZ-FM13VF - โ1 MSZ-FM18VF - โ1 1. รุ่นใหม่

1

MSZ-FM09VF MSZ-FM13VF MSZ-FM18VF

2



อุปกรณ์ที่จำเป็น

	ชื่อรุ่น	MSZ-FM09VF MSZ-FM13VF MSZ-FM18VF
1	แผ่นยึดตัวเครื่อง	1
2	สกรูสำหรับยึดแผ่นยึดตัวเครื่อง 4 × 25 มม.	5
3	ที่ใส่รีโมทคอนโทรล	1
4	สกรูสำหรับยึด ③ 3.5 × 16 มม. (สีดำ)	2
5	แบตเตอรี่ (AAA) สำหรับรีโมทคอนโทรล	2
6	รีโมทคอนโทรลไร้สาย	1
0	เทปสักหลาด (ใช้ในกรณีเดินท่อน้ำยาออกทางด้านช้าย หรือซ้าย-หลัง)	1
8	แผ่นกรองฟอกอากาศ (แผ่นกรองที่มีเอนไซม์ต้านสารก่ออาการแพ้แบบอิเล็กโทรสเตติก)	1
	แผ่นกรองฟอกอากาศ (แผ่นกรองอากาศกำจัดกลิ่น)	1
9	ชุดกรองกำจัดกลิ่น D.S. PLASMA	1

3 รายละเอียดมาตรฐานของเครื่อง

แหล่งจ่ายไฟ 1 เฟส 220 โวลด์ 50 เฮิรดซ์ ห้กลังไฟฟ้ารวมที่ใช้ *1 ทำความเย็น ทำความร้อน 20 กำลังไฟฟ้ารวมที่ใช้ *1 ทำความเย็น ทำความร้อน 20 กระแสไฟฟ้า ทำความเย็น ขณะเดินเครื่อง *1 ทำความเย็น ทำความร้อน 0.22 00 ชื่อรุ่น ทำความเย็น กระแสไฟฟ้า *1 ทำความเย็น ทำความเย็น กระแสไฟฟ้า *1 แอมแปร์ ทำความร้อน 0.22 00 ชื่อรุ่น ทำความเย็น กระแสไฟฟ้า *1 ทำความเย็น ทำความร้อน แอมแปร์ กาก. 0.22 00 ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) มม. 925 x 305(+17) x 234 0.25 00 ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) มม. 925 x 305(+17) x 234 0.25 00 น้ำหนัก กก. 13.5 5 00 5 ทีศทางลม 5 5 5 5 6 6 มี สี เรีย เรีย เรีย เรีย เรีย เรีย เรีย เรี	31 31 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.516 444 384
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	31 31 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.516 444 384
โก้าลังไฟฟ้ารวมที่ใช้ *1 ทำความร้อน เมพ 26 กระแสไฟฟ้า ทำความเย็น แอมแปร์ 0.22 () ขณะเดินเครื่อง *1 ทำความร้อน แอมแปร์ 0.25 () ชื่อรุ่น ทำความเย็น แอมแปร์ 0.22 () เสียร์ คระแสไฟฟ้า *1 ทำความเย็น แอมแปร์ 0.22 () กระแสไฟฟ้า *1 ทำความร้อน แอมแปร์ 0.22 () ทางาง x สูง x ลึก) มม. 925 × 305(+17) × 234 () น้ำหนัก กก. 13.5 () ที่กางงลม 5 5 () มี สูงมาก 702 762 () มี มี 372 9 9	31 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 798 606 516 444 384
โลง กระแสไฟฟ้า ทำความเย็น แอมแปร์ 0.22 (() ชื่อรุ่น ทำความร้อน แอมแปร์ 0.25 (() ชื่อรุ่น สื่อรุ่น RC0J30-MD () เอมแปร์ 0.22 () กระแสไฟฟ้า *1 ทำความเย็น แอมแปร์ 0.22 () ทำความร้อน เอมแปร์ 0.22 () () ชนาด (กว้าง x สูง x ลึก) มม. 925 × 305(+17) × 234 () น้ำหนัก กก. 13.5 () () ที่คทางลม สูงมาก 5 () () มี สูงมาก สูงมาก 516 () สูง กลาง ม.3/ชม. 372 516	0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 798 606 516 444 384
งตี รี ขณะเดินเครื่อง *1 ทำความร้อน แอมแบร 0.25 () ซื่อรุ่น 8 8 1	0.29 0.29 0.29 798 606 516 444 384
ชื่อรุ่น RC0J30-MD ชื่อรุ่น ทำความเย็น ทำความร้อน 0.22 (() กระแสไฟฟ้า *1 ทำความร้อน แอมแปร์ 0.25 (() ชนาด (กว้าง x สูง x ลึก) มม. 925 × 305(+17) × 234 () น้ำหนัก กก. 13.5 () ทิศทางลม 5 5 5 มี สูงมาก 5 () () มี มีงมาก 516 () () มี รีม () () () () ()	0.29 0.29 798 606 516 444 384
พืด ทำความเย็น เอมแปร์ 0.22 () พระแสไฟฟ้า *1 ทำความร้อน เเอมแปร์ 0.25 () ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) มม. 925 × 305(+17) × 234 () น้ำหนัก กก. 13.5 () ทิศทางลม 5 () () มี สูงมาก 5 () มี สูงมกก 516 () มี 516 () () มี 1000 x 372 1000 x	0.29 0.29 798 606 516 444 384
ตะ กระแสไฟฟ้า *1 ทำความร้อน แยมแบร 0.25 () ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) มม. 925 × 305(+17) × 234 น้ำหนัก กก. 13.5 ทิศทางลม 5 ฐิ.ร.ส. สูงมาก 702 ส.ร.ส. สูง ส.ร.ส. กลาง ม.3/ชม. 372	0.29 798 606 516 444 384
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) มม. 925 × 305(+17) × 234 น้ำหนัก กก. 13.5 ทิศทางลม 5 ฐานาด (กว้าง x สูง x ลึก) มม. พิศทางลม 5 สูง สูง สุง x ลึก) สูงมาก มี สูง สุง สุงมาก 5 มี สูง สุงมาก 702 516 6 มี สูง สุงมาก 372	798 606 516 444 384
น้ำหนัก กก. 13.5 ทิศทางลม 5 มี สูงมาก 702 762 สูง สูง 516 6 สูง กลาง ม.3/ชม. 372 6	798 606 516 444
ทิศทางลม 5 หรือ สามาร์ สูงมาก สูง 702 762 รือ สามาร์ สูง กลาง ม.3/ชม. 372 6	798 606 516 444 384
สูงมาก สูงมาก 702 762 สูง สูง ม.³/ชม. 372 00	798 606 516 444 384
ู่ ม.³/ชม. 372	606 516 444 384
	516 444 384
	444
 ເຊຼິ ເຊິ ຫ່ຳ	384
เงียบ 228 :	004
สูงมาก 786 ส	876
	666
📲 🦉 กลาง ม. ³ /ชม. 384 !	540
ِ د الله الله الله الله الله الله الله الل	426
เงียบ 234 ::	342
สูงมาก 42	44
¹ ซีวี สูง 36	39
รี กลาง เดซิเบล 29	35
ຼຸ ຼີ ເຊັ ທ່ຳ 23 24	31
เงียบ 20 21	29
สี รูร์ สูงมาก 44	46
້ ເອັ້ ເອັ້ ເອັ້ ເອັ້ ເອັ້ ເອັ້ ເອັ້ ເອັ	39
รี กลาง เดซิเบล 29	34
ູ 🖞 ທ່ຳ 24	29
เงียบ 20 21	25
สูงมาก 1,230 1,310 1	,360
_ห รื่ _ว ี สูง 970 1	,100
รี้ กลาง รอบ/นาที 770 เร	970
<u>ເຊັ່</u> ເຊັ່ ທີ່ 640 ຄ	870
้< เงียบ 550 ·	790
ฐ สูงมาก 1,340 1	,470
ີ ເຊັ່ງ ເຊັ່ງ ເຊັ່ງ ໂດຍ	,180
รี <u>ย</u> ี กลาง รอบ/นาที 790 1	,010
ອີ້ຼີ ອຳ <u>640</u>	850
เงียบ 560	720
ระดับความเร็วของพัดลม 5	
รุ่นของรีโมทคอนโทรล SG16E	

หมายเหตุ: เงื่อนไขในการทดสอบ ตามมาตรฐาน TIS1155-2557, TIS2134-2553

การทำความเย็น:	อุณหภูมิในห้อง	กระเปาะแห้ง	27°C	กระเปาะเปียก	19°C
	อุณหภูมินอกห้อง	กระเปาะแห้ง	35°C	กระเปาะเปียก	24°C
การทำความร้อน:	อุณหภูมิในห้อง	กระเปาะแห้ง	20°C		
	อุณหภูมินอกห้อง	กระเปาะแห้ง	7°C	กระเปาะเปียก	6°C
*1 วัดภายใต้ความถี่ในการทำงานที่กำหนดไว้					

8

รายละเอียดมาตรฐานของเครื่องและเงื่อนไขของชิ้นส่วนหลัก

ฟิวส์	(F11)	T3.15AL250V
มอเตอร์ควบคุมบานเกล็ดเปลี่ยนทิศทางลมขึ้น-ลง	(MV1)	12 VDC
มอเตอร์ควบคุมบานเกล็ดเปลี่ยนทิศทางลมช้าย-ขวา	(MV2)	12 VDC
มอเตอร์ควบคุม move-eye เซ็นเซอร์	(MT)	12 VDC
วาริสเตอร์	(NR11)	S10K300E2K1
ฐานเสียบขั้วสายไฟ	(TB)	3P

เส้นโค้งแสดงระดับเสียง

MSZ-FM09VF

4







MSZ-FM13VF



เงื่อนไขการทดสอบ

- การทำความเย็น: อุณหภูมิกระเปาะแห้ง 27°C อุณหภูมิกระเปาะเปียก 19°C
 - อี่เหม่าหนาวะเกาะเกตร
- การทำความร้อน: อุณหภูมิกระเปาะแห้ง 20°C อุณหภูมิกระเปาะเปียก 15°C





MSZ-FM09VF MSZ-FM13VF MSZ-FM18VF





MSZ-FM09VF MSZ-FM13VF MSZ-FM18VF

	ฉนวนหุ้ม	φ37 O.D
)ต่อ	ท่อของเหลว	¢6.35 - 0.50 ม. (หัวต่อท่อน้ำยาแบบแฟร์ ¢6.35)
" "	ท่อก๊าซ	φ9.52 - 0.43 ม. (หัวต่อท่อน้ำยาแบบแฟร์ φ9.52) (MSZ-FM09/13VF)
		(หัวต่อท่อน้ำยาแบบแฟร์ ่∕12.7) (MSZ-FM18VF)
ท่อน้	้ำทิ้ง	ฉนวนหุ้ม ¢28 O.D ชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อ ¢16 O.D

MSZ-FM09VF MSZ-FM13VF MSZ-FM18VF



- หมายเหตุ : 1. สำหรับการเดินสายไฟฟ้าเครื่องนอกบ้าน ให้ดูแผนผังวงจรไฟฟ้าเครื่องนอกบ้านประกอบ สำหรับการให้บริการ
 - ใช้แต่ตัวนำไฟฟ้าที่เป็นทองแดงเท่านั้น (ในการเดินสายไฟ)
 - 3. สัญลักษณ์หมายถึง □──── : ฐานเสียบขั้วสายไฟ
 - <u> ๐๐๐๐</u> : คอนเน็คเตอร์

แผนผังระบบทางเดินน้ำยา

MSZ-FM09VF MSZ-FM13VF



MSZ-FM18VF



หน่วย : มม.

MSZ-FM09VF MSZ-FM13VF MSZ-FM18VF

8-1. การย่นเวลาของการตั้งเวลาล่วงหน้า

8

สำหรับการตรวจซ่อม การย่นระยะเวลาดังกล่าวสามารถทำได้โดยการลัดวงจรที่จุด JPG และ JPS บนแผ่นวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ดรายละเอียดข้อ 10-7)

เวลาที่ตั้ง: 3 นาที → 3 วินาที (จะใช้เวลา 3 นาที เพื่อที่จะให้คอมเพรสเซอร์เริ่มทำงาน แต่อย่างไรก็ตามเวลานี้จะถูกย่นให้สั้นลงด้วยการ ลัดวงจรที่จุด JPG และ JPS)

8-2. วิธีปรับตั้งรีโมทคอนโทรลสำหรับควบคุมเครื่องในบ้านเฉพาะเครื่อง

เครื่องในบ้านและรีโมทคอนโทรลสามารถใช้ร่วมกั่นในห้องเดียวกันได้สูงสุด 4 เครื่อง เพื่อใช้งานเครื่องในบ้านแต่ละเครื่องแยกจากกันด้วยรีโมทคอนโทรลแต่ละเครื่อง ให้กำหนดหมายเลขของรีโมทคอนโทรลแต่ละเครื่องตาม หมายเลขของเครื่องในบ้าน

การติดตั้งนี้สามารถกระทำได้เมื่อเป็นไปตามทุกเงื่อนไขต่อไปนี้:

- รีโมทคอนโทรลอยู่ในสถานะ OFF
- ไม่ได้ตั้งเวลาล่วงหน้ารายสัปดาห์
- ไม่ได้แก้ไขเวลาล่วงหน้ารายสัปดาห์
- (1) กดปุ่ม 💷 บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้ประมาณ 2 วินาที เพื่อเข้าสู่โหมดจับคู่
- (2) กดปุ่ม (1~4) ซ้ำอีกครั้งแล้วจึงกำหนดหมายเลขให้กับรีโมทคอนโทรลแต่ละเครื่อง การกดปุ่ม $(1 \sim 4)$ แต่ละครั้งจะเป็นการเลื่อนตัวเลขตามลำดับดังต่อไปนี้: 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4.
- (3) กดปุ่ม 📅 เพื่อให้การตั้งค่าการจับคู่เสร็จสิ้น

หลังจากเปิดเบรกเกอร์ "ON" รีโมทคอนโทรลเครื่องแรกที่ส่งสัญญาณไปยังเครื่องในบ้านจะถูกกำหนดให้เป็นรีโมทคอนโทรลที่ควบคุม เฉพาะเครื่องในบ้านเครื่องนั้น

เมื่อตั้งค่าแล้ว ต่อไปเครื่องในบ้านจะรับสัญญาณเฉพาะจากรีโมทคอนโทรลที่กำหนดไว้เท่านั้น

8-3. การตั้งค่าตำแหน่งการติดตั้ง

ต้องแน่ใจว่าได้ปรับตั้งรีโมทคอนโทรลตามตำแหน่งการติดตั้งของเครื่องในบ้าน

ตำแหน่งการติดตั้ง:

ซ้าย: ระยะห่างจากวัตถุ (ผนัง, ตู้ ฯลฯ) น้อยกว่า 50 ซม. ไปทางซ้าย กลาง: ระยะห่างจากวัตถุ (ผนัง, ตู้ ฯลฯ) มากกว่า 50 ซม. ไปทางซ้ายและทางขวา ระยะห่างจากวัตถุ (ผนัง, ตู้ ฯลฯ) น้อยกว่า 50 ซม. ไปทางขวา ขวา:

ตำแหน่งการติดตั้งสามารถกระทำได้เมื่อเป็นไปตามทุกเงื่อนไขต่อไปนี้:

- รีโมทคอนโทรลเป็น OFF
- ไม่ได้ตั้งเวลาล่วงหน้ารายสัปดาห์
- ไม่ได้แก้ไขเวลาล่วงหน้ารายสัปดาห์

WIDE VANE (1) กดปุ่ม _____ บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้ประมาณ 2 วินาที เพื่อเข้าสู่โหมดการตั้งค่าตำแหน่ง

- (2) เลือกตำแหน่งการติดตั้งที่ต้องการโดยกดปุ่ม WIDE VANE (การกดปุ่ม WIDE VANE แต่ละครั้งจะแสดงตำแหน่งตามลำดับดังนี้: กลาง → ขวา → ซ้าย)
- (3) กดปุ่ม SET เพื่อให้การตั้งค่าตำแหน่งเสร็จสิ้น

ตำแหน่งการติดตั้ง	ช้าย	กลาง	ขวา
หน้าจอรีโมทคอนโทรล			



8-4. ฟังก์ชันเริ่มต้นการทำงานใหม่โดยอัตโนมัติ

เมื่อเครื่องภายในบ้านถูกควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรล ระบบการทำงานที่ตั้ง อุณหภูมิและความเร็วพัดลมจะถูกบันทึกไว้ในหน่วยความ จำของแผ่นควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องภายในบ้าน (แผ่น PCB) ในกรณีที่แหล่งจ่ายไฟขัดข้องและหลังจากที่แหล่งจ่ายไฟสามารถทำงาน เป็นปกติ ฟังก์ชันการเริ่มต้นการทำงานใหมโดยอัตโนมัติ "AUTO RESTART" จะเริ่มทำงานทันทีเหมือนระบบการทำงานที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้

การปฏิบัติงาน

- ① ถ้ากระแสไฟฟ้าหลัก (220 VAC) ถูกตัด การปฏิบัติงานจะคงเดิมตามที่ตั้งไว้
- หลังกระแสไฟฟ้ากลับสู่สภาวะปกติ์ เครื่องจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติอีกครั้งตามการทำงานที่กำหนดไว้ (อย่างไรก็ตาม จะใช้เวลาอย่างน้อย 3 นาที คอมเพรสเซอร์จึงจะเริ่มทำงาน)

้วิธียกเลิก "ฟังก์ชันการทำงานอัตโนมัติ"

- 🛈 ปิดแหล่งจ่ายไฟ
- ตัด JUMPER WIRE ที่ตำแหน่ง JR77 บนแผ่นควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องภายในบ้าน (ดูรายละเอียดข้อ 10-7)



ข้อสังเกต:

- เครื่องจะบันทึกการปฏิบัติงานหลังจากผ่านไป 10 วินาที โดยที่เครื่องภายในบ้านถูกควบคุมการทำงานโดยรีโมทคอนโทรล
- ถ้ากระแสไฟฟ้าถูกตัดหรือขัดข้อง ขณะที่กำลังตั้งเวลาแบบ AUTO START/STOP เวลาที่ตั้งไว้จะถูกยกเลิก
- ถ้าปิดเครื่องด้วยรีโมทคอนโทรลก่อนกระแสไฟฟ้าดับ ฟังก์ชันเริ่มต้นการทำงานใหม่โดยอัตโนมัติจะไม่ทำงานเนื่องจากรีโมทคอนโทรลปิดอยู่
- เพื่อป้องกันการตัดไฟของเบรกเกอร์เนื่องจากการเริ่มใช้กระแสไฟฟ้าอย่างกะทันหัน ควรตั้งเครื่องใช้อื่น ๆ ภายในบ้านให้เริ่มทำงานไม่พร้อมกัน
- เมื่อใช้เครื่องปรับอากาศมากกว่า 1 เครื่อง ต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟเดียวกัน ในขณะที่คอมเพรสเซอร์ทำงาน กระแสไฟฟ้าขณะเริ่มเดินเครื่อง จะถูกใช้มาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาเรื่องกระแสไฟตก ดังนั้นควรจัดเตรียมระบบที่ใช้ในการเดินเครื่องปรับอากาศทีละตัวตามลำดับ เพื่อป้องกันกระแสไฟกระชากขณะเริ่มเดินเครื่องเพื่อแก้ปัญหา ดังกล่าว

การควบคุมโดยไมโครโปรเซสเซอร์

MSZ-FM09VF MSZ-FM13VF MSZ-FM18VF



หมายเหตุ: ระบบจะจัดเก็บการตั้งค่าล่าสุดไว้ หลังจากปิดเครื่องด้วยรีโมทคอนโทรล เครื่องในบ้านจะแสดงการรับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรล ด้วยเสียง "ปี๊บ"

9-1. การใช้งานในระบบทำความเย็น (፡>)

- (1) กดป่ม OPERATE/STOP (OFF/ON) สัญญาณไฟแสดงการทำงานของเครื่องจะสว่างขึ้น และเสียง "ปี๊บ" จะดังขึ้น
- (2) กดปุ่มเลือกระบบการทำงาน ตั้งไปที่ COOL

1. การป้องกันน้ำแข็งเกาะบนคอยล์เย็น

ความถี่ของการทำงานคอมเพรสเซอร์จะถูกควบคุมโดยอุณหภูมิของคอยล์เย็น เพื่อป้องกันน้ำแข็งเกาะบนคอยล์เย็น เมื่ออุณหภูมิของคอยล์เย็นต่ำลง ระบบการทำงานเพื่อป้องกันน้ำแข็งเกาะบนคอยล์เย็นจะทำงาน พัดลมเครื่องในบ้านจะทำงานที่ความเร็วที่ตั้งไว้ และคอมเพรสเซอร์หยุดทำงาน ระบบการทำงานนี้จะทำงานจนกว่าอุณหภูมิคอยล์เย็นจะสูงขึ้น

2. การทำงานเมื่ออุณหภูมิภายนอกต่ำ เมื่ออุณหภูมิข้างนอกลดลง ระบบการทำงานเพื่อปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับอุณหภูมิด้านนอกที่ลดลงจะเริ่มทำงาน และพัดลมด้านนอกจะ ทำงานช้าลงหรือหยุดทำงาน

การควบคุมความเร็วพัดลมเครื่องในบ้าน

เมื่อเทอร์โมสตัทตัดวงจร (OFF) พัดลมเครื่องในบ้านทำงานด้วยความเร็วต่ำมาก เพื่อช่วยลดการสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้า ี เมื่ออุณหภูมิห้องเพิ่มขึ้น และเทอร์โมสตัทไม่ตัดวงจร (ON) พัดลมเครื่องในบ้านทำงานตามการตั้งค่าที่รีโมทคอนโทรล

9-2. การใช้งานในระบบลดความชื้น (∆)

- (1) กดปุ่ม OPERATE/STOP (OFF/ON)
- สัญญาณไฟแสดงการทำงานของเครื่องจะสว่างขึ้น และเสียง "ปี๊บ" จะดังขึ้น
- (2) กดปุ่มเลือกระบบการทำงาน ตั้งไปที่ DRY
- (3) อุณหภูมิที่ตั้งไว้ถูกกำหนดจากอุณหภูมิแรกเริ่มของห้อง
- การป้องกันน้ำแข็งเกาะบนคอยล์เย็น การป้องกันน้ำแข็งเกาะบนคอยล์เย็นทำงานเหมือนในโหมดความเย็น (COOL) (9-1.1.)
- การทำงานเมื่ออุณหภูมิภายนอกต่ำ
 การทำงานเมื่ออุณหภูมิภายนอกต่ำจะทำงานเหมือนในโหมดความเย็น (COOL) (9-1.2.)
- การควบคุมความเร็วพัดลมเครื่องในบ้าน การควบคุมความเร็วของพัดลมเครื่องในบ้านทำงานเหมือนในโหมดความเย็น (COOL) (9-1.3.)

9-3. การใช้งานในระบบพัดลม (*)

- (1) สัญญาณไฟแสดงการทำงานของเครื่องจะสว่างขึ้น และเสียง "บี๊บ" จะดังขึ้น
- (2) กดปุ่มเลือกระบบการทำงาน ตั้งไปที่ FAN
- (3) เลือกระดับความเร็วพัดลมที่ต้องการ เมื่อตั้งความเร็วพัดลมไว้ที่ AUTO เครื่องจะปรับระดับความเร็วพัดลมไปที่ระดับต่ำ การทำงานในระบบนี้เฉพาะพัดลมเครื่องในบ้านเท่านั้นที่ทำงาน เครื่องนอกบ้านไม่ทำงาน

9-4. การทำงานในระบบทำความร้อน (ั)

- (1) กดปุ่ม OPERATE/STOP (OFF/ON)
 - สัญญาณไฟแสดงการทำงานของเครื่องจะสว่างขึ้น และเสียง "ปี๊บ" จะดังขึ้น
- (2) กดปุ่มเลือกระบบการทำงาน ตั้งไปที่ HEAT
- (3) กดปุ่มตั้งอุณหภูมิ เพื่อตั้งอุณหภูมิที่ต้องการ โดยกดปุ่ม TEMP ⊖ หรือปุ่ม 🕀 ช่วงอุณหภูมิที่ตั้งไว้มีค่าระหว่าง 16°C ถึง 31°C

1. การควบคุมการ์ป้องกันอากาศเย็น

พัดลมเครื่องในบ้านจะหยุดทำงานหรือหมุนด้วยความเร็วต่ำมาก เมื่อคอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานหรือเริ่มทำงานและอุณหภูมิของคอยล์เย็น และ/หรืออุณหภูมิห้องลดต่ำลง หรือเมื่อกำลังละลายน้ำแข็งเสร็จลิ้น

ระบบป้องกันแรงดันสูง

ความถี่การทำงานของคอมเพรสเซอร์จะควบคุมโดยอุณหภูมิของคอยล์เย็นสำหรับเครื่องในบ้าน เพื่อป้องกันความดันควบแน่นไม่ให้เพิ่มสูง มากเกินไป

เมื่ออุณหภูมิของคอยล์เย็นสำหรับเครื่องในบ้านสูงเกินไป ระบบป้องกันความดันสูงจะทำงาน

พัดฉ^{ุ่}มเครื่องในบ้านจะทำงานตามการควบคุมการ[์]ป้องกันอากาศเย็น โหมดนี้จะทำ[ั]งานต่อเนื่องไปจนกระทั่งอุณหภูมิคอยล์เย็นสำหรับเครื่อง ในบ้านลดต่ำลง

การละลายน้ำแข็ง

การละลายน้ำแข็งจะเริ่มต้นเมื่ออุณหภูมิของคอยล์เย็นสำหรับเครื่องนอกบ้านลดลงมากเกินไป

เมื่อคอมเพรสเซอร์หยุดทำงาน พัดลม[์]เครื่องในบ้าน/นอกบ้านจะหยุดหมุน วาล์ว 4 ทิศทางจะทำงานในทิศตรงข้าม และคอมเพรสเซอร์จะ เริ่มต้นการทำงานใหม่

์โหมดนี้จะทำงานต่อเนื่องไปจนกระทั่งอุณหภูมิคอยล์เย็นสำหรับเครื่องนอกบ้านเพิ่มขึ้น หรือจนกระทั่งครบกำหนดเวลาที่กำหนด

9-5. การปรับเปลี่ยนอัตโนมัติ … ระบบทำงานอัตโนมัติ

เมื่อตั้งอุณหภูมิตามที่ต้องการได้แล้ว เครื่องจะสลับโหมดการทำงานระหว่างการทำความเย็นและการทำความร้อนโดยอัตโนมัติ **การเลือกโหมดการทำงาน**

- (1) โหมดตั้งต้น
 - ในกรณีที่หลังจากปิดเครื่อง และเปิดเครื่องโดยตั้งการทำงานไว้ที่ระบบการทำงานอัตโนมัติ:
 - หากอุณหภูมิของห้องสูงกว่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ เครื่องจะเริ่มระบบการทำงานแบบทำความเย็น (COOL)
 - หากอุ่ณหภูมิของห้องเท่ากับหรือต่ำกว่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ เครื่องจะเริ่มระบบการทำงานแบบทำความร้อน (HEAT)
- (2) การเปลี่ยนโห้มด

โหมดการทำงานแบบทำความเย็น (COOL) จะเปลี่ยนเป็นโหมดการทำงานแบบทำความร้อน (HEAT) เมื่ออุณหภูมิห้องต่ำกว่าอุณหภูมิ ที่ตั้งไว้ 1°C นานกว่า 15 นาทีโดยประมาณ

โหมดการทำงานแบบทำร้อน (HEAT) จะเปลี่ยนเป็นโหมดการทำงานแบบทำความความเย็น (COOL) เมื่ออุณหภูมิห้องสูงกว่าอุณหภูมิ ที่ตั้งไว้ 1°C นานกว่า 15 นาทีโดยประมาณ

9-6. การทำงานของบานเกล็ดปรับทิศทางลมอัตโนมัติ

1. บานเกล็ดปรับทิศทางลมขึ้น-ลง

(1) มอเตอร์สำหรับหมุนบานเกล็ด

รุ่นนี้จะประกอบด้ว[้]ยสเต็ปปิ้งมอเตอร์สำหรับปรับบานเกล็ดเปลี่ยนทิศทางขึ้น-ลง ทิศทางการหมุน, ความเร็ว, และมุมของมอเตอร์นี้จะ ควบคุมด้วยสัญญาณพัลส์ (ประมาณ 12V) ซึ่งส่งมาจากไมโครโปรเซสเซอร์ของเครื่องในบ้าน



ข้อสังเกต: บานเกล็ดปรับทิศทางลมขึ้น-ลง ด้านซ้ายและด้านขวาที่ตั้งค่าไว้ระดับเดียวกันอาจไม่อยู่แนวเดียวกันนัก (3) การตรวจสอบตำแหน่ง

้บานเกล็ดปรับทิศทางลมซ้าย-ขวา จะถูกปรับให้เคลื่อนที่จนชนตำแหน่งหยุดบานเกล็ด จากนั้นบานเกล็ดจะตั้งอยู่ในมุมที่เลือกไว้ การตรวจสอบตำแหน่งเกิดขึ้นในกรณีต่อไปนี้ :

- (a) เมื่อเริ่มต้นหรือสิ้นสดการทำงาน (รวมทั้งการใช้งานในระบบตั้งเวลาล่วงหน้า)
- (b) เมื่อเริ่มต้นการเดินเครื่องเพื่อทดสอบ
- (c) เมื่อโหมดสแตนบาย (ระหว่างการทำงานหลายระบบ) เริ่มต้นหรือสิ้นสุดการทำงาน
- (4) การทำงานของบานเกล็ดแบบอัตโนมัติ (@)

เมื่อกดปุ่มควบคุมบานเกล็ดปรับทิศทางลมขึ้น-ลง ตั้งไปที่ AUTO ไมโครโปรเซสเซอร์จะกำหนดมุมและการทำงานของบานเกล็ดเพื่อทำให้ การกระจายของอุณหภูมิห้องเป็นไปอย่างทั่วถึงมากที่สุดโดยอัตโนมัติ

ในการทำความเย็น (COOL) และลดความชื้น (DRY)

บานเกล็ดเปลี่ยนทิศทางลมขึ้น-ลงจะถูกกำหนดให้อยู่ในแนวนอน

ตำแหน่งแนวนอน

ในการทำความร้อน (HEAT)

บานเกล็ดปรับทิศทางลมขึ้น-ลง จะถูกกำหนดให้อยู่แนวดิ่ง (4)



(5) การหยุดการทำงาน (เมื่อเครื่องปิด) และระบบตั้งเวลาเปิดเครื่องล่วงหน้า (ON TIMER) ทำงาน

้บานเก[ู]้ล็ดปรับทิศทางลมขึ้น-ลง จะอยู่ในตำแหน่งปิด เมื่อการทำงานเป็นดังนี้

- (a) เมื่อปุ่ม OPERATE/STOP (OFF/ON) ถูกกดเป็น POWER OFF
- (b) เมื่อหยุดการทำงานในขณะทำงานแบบฉุกเฉิน
- (c) เมื่อทำงานในระบบตั้งเวลาเปิดเครื่องล่วงหน้า (ON-TIMER)
- (6) การป้องกันหยดน้ำเกาะ

ระหว่างการทำงานในระบบทำความเย็นหรือลดความชื้นและปรับมุมบานเกล็ดปรับทิศทางลมชึ้น-ลงในตำแหน่งเอียงต่ำ (4-5) เมื่อเวลา ทำงานสะสมของคอมเพรสเซอร์เกิน 1 ชั่วโมง มุมของบานเกล็ดจ[่]ะถูกเปลี่ยนมาอยู่ในตำแหน่งแนวนอนตรง (3) โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้เพื่อ ป้องกันหยดน้ำเกาะ

(7) ระบบการทำงานแบบลมส่าย (SWING) (🕅)

สามารถเลือกระบบการทำงานแบบลมส่ายด้วยการกดปุ่ม "VANE CONTROL" บานเกล็ดปรับทิศทางลมขึ้น-ลงจะล่ายในแนวดิ่ง เมื่อเลือกโหมด COOL, DRY หรือ FAN บานเกล็ดบานบนเท่านั้นจะส่าย

(8) การป้องกันลมเย็นในระบบการทำความร้อน ตำแหน่งบานเกล็ดปรับทิศทางลมขึ้น-ลงจะตั้งให้หันขึ้นข้างบน **ข้อสังเกต:** เมื่อใช้งานเครื่องในบ้าน 2 เครื่องหรือมากกว่าร่วมกับเครื่องนอกบ้านแบบมัลติหนึ่งเครื่อง แม้ว่าเครื่องในบ้านเครื่องใด

้เครื่องหนึ่งปิดเทอร์โมสตัทแล้วก็ตาม การควบคุมนี้จะใช้ไม่ได้กับเครื่องในบ้านเครื่องนั้น

(9) ระบบการทำความเย็นแบบประหยัดพลังงาน "ECONO COOL" (彰) (การทำงานในระบบประหยัดพลังงาน) เมื่อกดปุ่ม ECONO COOL ใน COOL MODE อุณหภูมิที่ตั้งไว้จะเพิ่มขึ้น 2°C โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตามอุณหภูมิบนหน้าจอ LCD ของรีโมทคอนโทรลจะไม่เปลี่ยนแปลง

และบานเกล็ดปรับทิศทางลมขึ้น-ลงจะส่ายวนเป็นรอบ ๆ

การทำงานใน SWING OPERATION จะทำให้คุณรู้สึกเย็นเท่ากับอุณหภูมิที่ตั้งไว้เดิม ดังนั้นแม้ว่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้จะสูงขึ้นกว่าในระบบ COOL MODE แต่ก็ยังสามารถให้คณรู้สึกสบายเหมือนเดิม จากผลดังกล่าวนี้เอง จึงทำให้สามารถประหยัดพลังงานได้ หากต้องการยกเลิกการทำงานในระบบนี้ ให้เลือกระบบการทำงานอื่น ๆ หรือกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งดังนี้ : ปุ่ม ECONO COOL, ปุ่ม VANE CONTROL, ปุ่ม POWERFUL COOL หรือปุ่ม NATURAL FLOW

(10) การทำงานในระบบทรงพลัง POWERFUL (🔊)

เครื่องปรับอากาศจะปรับความเร็วพัดลมและอุณหภูมิที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติ และจะทำงานในโหมดประสิทธิภาพสูง (POWERFUL) โหมดประสิทธิภาพสูง (POWERFUL) จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ หลังจากเริ่มต้นทำงานได้ 15 นาที หรือเมื่อกดปุ่มประสิทธิภาพสูงอีก ครั้งหนึ่งภายใน 15 นาทีหลังเริ่มต้นทำงาน โหมดการทำงานจะกลับคืนสู่โหมดที่เลือกไว้ก่อนที่จะมีการทำงานประสิทธิภาพสูง โหม[ั]ด ประสิทธิภาพสูงจะถูกยกเลิกด้วยเช่นกัน เมื่อกดปุ่ม OPERATE/STOP (OFF/ON), ปุ่ม ECONO COOL, ปุ่มปรับความเร็วพัดลม (FAN SPEED CONTROL) หรือปุ่ม i-save ภายใน 15 นาที หลังจากเริ่มต้นการทำงาน หรือเมื่อเปลี่ยนโหมดการทำงาน

2. บานเกล็ดปรับทิศทางลมช้าย-ขวา

- (1) มอเตอร์สำหรับหมุนบานเกล็ด
 - รุ่นนี้จะประกอบดั่วยสเต็ปปิ้งมอเตอร์สำหรับปรับบานเกล็ดปรับทิศทางลมช้าย-ขวา ทิศทางการหมุน, ความเร็ว, และมุมของมอเตอร์นี้ จะควบคุมด้วยสัญญาณพัลส์ (มีค่าประมาณ 12V) ซึ่งส่งมาจากไมโครโปรเซสเซอร์
- (2) เมื่อกดปุ่ม WIDE VANE บานเกล็ดปรับทิศทางลมซ้าย-ขวา จะถูกปรับเปลี่ยนตำแหน่งดังรูป
- (3) การตรวจสอบตำแหน่ง



บานเกล็ดปรับทิศทางลมขึ้น-ลง จะถูกปรับให้เคลื่อนที่จนชนที่กันบานเกล็ดบริเวณด้านบน เพื่อตรวจสอบตำแหน่งมาตรฐาน จากนั้นจะ เคลื่อนเข้าสู่มุมที่ต้องการ

การตรวจสอบตำแหน่งเกิดขึ้นในกรณีต่อไปนี้ :

(a) เมื่อกดปุ่ม OPERATE/STOP (OFF/ON) ถูกกดเป็น ON

(4) ระบบการทำงานแบบลมส่าย (SWING) (🛲)

เลือกโหมดการทำงานแบบ SWING โดยกดปุ่ม WIDE VANE หน้าจอจะแสดงรูป "௷" โหมดการทำงานแบบ SWING นี้จะถูกยกเลิก หากปุ่ม WIDE VANE ถูกกดอีกครั้งหนึ่ง

9-7. การใช้งานในระบบตั้งเวลาล่วงหน้า

1. วิธีตั้งเวลาล่วงหน้า

- (1) ตรวจสอบเวลาปัจจุบันว่าตั้งไว้ถูกต้องหรือไม่
 - **ข้อสังเกต:** การตั้งเวลาล่วงหน้าจะไม่สามารถทำได้หากไม่ได้ตั้งเวลาปัจจุบันเสียก่อน ส่วนที่แสดงเวลาปัจจุบันบนมอนิเตอร์แสดงเวลา จะกะพริบโดยแสดงข้อความ "0:00" ในตอนแรก ดังนั้น ให้ตั้งเวลาปัจจุบันให้ถูกต้องเสียก่อนด้วยปุ่มตั้งเวลา

วิธีตั้งเวลาปัจจุบัน

- (a) กดปุ่ม CLOCK เพื่อตั้งนาฬิกา
- (b) กดปุ่ม TIME SET (⌒⌒ และ ⊂⊂) เพื่อตั้งเวลาปัจจุบัน
 - แต่ละครั้งที่กดปุ่มเดินหน้า (
) เวลาที่ตั้งไว้จะเพิ่มขึ้น 1 นาที และแต่ละครั้งที่กดปุ่มถอยหลัง (
) เวลาที่ตั้งไว้จะลดลง 1 นาที
 - หากกดปุ่มนานกว่านั้น เวลาที่ตั้งจะเพิ่มขึ้น/ลดลง 10 นาที
- (c) กดปุ่ม CLOCK เพื่อตั้งนาฬิกา
- (2) กดปุ่ม OPERATE/STOP (OFF/ON) เพื่อเดินเครื่อง
- (3) ตั้งเวลาในโหมดตั้งเวลาล่วงหน้า

วิธีตั้งเวลาเปิดเครื่อง

- (a) กดปุ่ม (@ON) เพื่อตั้งเวลาเปิดเครื่อง
- (b) ตั้งเวลาโดยการใช้ปุ่มตั้งเวลา (⌒⌒ และ ⊂⊂) ×

วิธีตั้งเวลาปิดเครื่อง

- (a) กดปุ่ม (@OFF) เพื่อตั้งเวลาปิดเครื่อง
- (b) ตั้งเวลาโดยการใช้ปุ่มตั้งเวลา (🔼 และ 🔍) 🜸
- ※ แต่ละครั้งที่กดปุ่มเดินหน้า (□──) เวลาที่ตั้งไว้จะเพิ่มขึ้น 10 นาที และแต่ละครั้งที่กดปุ่มถอยหลัง (□──) เวลาที่ตั้งไว้จะลดลง 10 นาที

การยกเลิกการตั้งเวลา

การตั้งเวลาล่วงหน้าแบบโปรแกรม

- การตั้งเวลาปิดเครื่องล่วงหน้าและการตั้งเวลาเปิดเครื่องล่วงหน้าสามารถใช้ร่วมกันได้ หากถึงระบบการตั้งเวลาล่วงหน้าใดก่อนระบบนั้นก็จะเริ่ม ทำงานก่อน
- เครื่องหมาย "∢" และ "▶" แสดงลำดับการตั้งเวลาปิดเครื่องล่วงหน้า และเปิดเครื่องล่วงหน้า

(ตัวอย่าง 1) เวลาปัจจุบัน คือ 20.00 น.

เวลาปิดเครื่อง คือ 23.00 น. และเวลาเปิด คือ 6.00 น. **เวลาปัจจุบัน**



(ตัวอย่าง 2) เวลาปัจจุบัน คือ 11.00 น.

เวลาเปิดเครื่อง คือ 17.00 น. และเวลาปิด คือ 21.00 น. **เวลาปัจจุบัน**



ข้อสังเกต: การตั้งเวลาจะถูกยกเลิกเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟหรือเบรกเกอร์ตัดการทำงาน และเนื่องจากรุ่นนี้มีฟังก์ชัน "AUTO RESTART" ดังนั้น เมื่อไฟฟ้ากลับสู่ภาวะปกติ เครื่องจะทำงานทันทีโดยยกเลิกการตั้งเวลาล่วงหน้า

9-8. การตั้งเวลาล่วงหน้ารายสัปดาห์

- สามารถตั้งเวลาเปิดหรือปิดได้สูงสุด 4 ครั้งสำหรับแต่ละวันในสัปดาห์
- สามารถตั้งเวลาเปิดหรือปิดได้สูงสุด 28 ครั้งสำหรับหนึ่งสัปดาห์



ข้อสังเกต:

- การตั้งเวลาเปิด/ปิดล่วงหน้าอย่างง่ายสามารถใช้งานได้ในขณะที่เปิดการตั้งเวลาล่วงหน้ารายสัปดาห์ ในกรณีนี้ การตั้งเวลาเปิด/ปิดล่วงหน้าจะมีลำดับความ สำคัญสูงกว่าการตั้งเวลาล่วงหน้ารายสัปดาห์ ซึ่งการตั้งเวลาล่วงหน้ารายสัปดาห์ จะเริ่มทำงานอีกครั้งหลังจากได้ตั้งเวลาเปิด/ปิดอย่างง่ายเสร็จแล้ว
- เมื่อตั้งค่าล่วงหน้ารายสัปดาห์แล้ว จะไม่สามารถตั้งอุณหภูมิที่ 10°C ได้
- ไม่สามารถใช้งานการตั้งค่าล่วงหน้ารายสัปดาห์และระบบทำความเย็นแบบ i-save พร้อมกันได้

1. วิธีตั้งเวลาล่วงหน้ารายสัปดาห์

- * ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งวันและเวลาปัจจุบันถูกต้องแล้ว
- (1) กดปุ่ม 🖾 💴 เพื่อเข้าสู่โหมดการตั้งเวลาล่วงหน้ารายสัปดาห์



* กดปุ่มค้างไว้เพื่อเปลี่ยนเวลาอย่างรวดเร็ว

กดปุ่ม (DAY) และ (1~4) เพื่อตั้งเวลาล่วงหน้าสำหรับวันและตัวเลขอื่น ๆ ต่อไป

(4) กดปุ่ม 🕅 💷 เพื่อสิ้นสุดการตั้งและส่งสัญญาณการตั้งเวลาล่วงหน้ารายสัปดาห์

ข้อสังเกต:

- กดปุ่ม (SET) เพื่อส่งข้อมูลการตั้งเวลาล่วงหน้ารายสัปดาห์ ไปยังเครื่อง โดยหันรีโมทคอนโทรลไปยังเครื่องประมาณ 3 วินาที
- เมื่อตั้งเวลาส่วงหน้าไว้มากกว่าหนึ่งวันในสัปดาห์หรือใส่ตัวเลขมากกว่าหนึ่งตัว ไม่ต้องกดปุ่ม (SET) ในแต่ละครั้งที่ตั้งค่า กดปุ่ม (SET) หนึ่งครั้งหลังจากได้ตั้งค่าทั้งหมดเสร็จแล้ว การตั้งเวลาส่วงหน้ารายสัปดาห์ ทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้
- กดปุ่ม (SET) เพื่อเข้าสู่โหมดการตั้งเวลาล่วงหน้ารายสัปดาห์ แล้วกดปุ่ม (DELETE) ค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อลบการตั้งค่าล่วงหน้ารายสัปดาห์ทั้งหมด โดยหันรีโมทคอนโทรลไปยังเครื่อง
- (5) กดปุ่ม 🧰 เพื่อเปิดการตั้งเวลาล่วงหน้ารายสัปดาห์ (พาสพ สว่าง)
 - เมื่อเปิดการตั้งเวลาล่วงหน้ารายสัปดาห์ แล้ว วันในสัปดาห์ที่ได้ตั้งเวลาล่วงหน้าไว้แล้วจะสว่างขึ้นมาก
 - กดปุ่ม TIMER อีกครั้งเพื่อปิดการตั้งเวลาล่วงหน้า (พาสพาดับ)

ข้อสังเกต:

การตั้งค่าที่ได้บันทึกไว้จะไม่ถูกลบเมื่อปิดการตั้งเวลาล่วงหน้ารายสัปดาห์

การตรวจสอบการตั้งเว[ื]ดาล่วงหน้ารายสัปดาห์

- (1) กดปุ่ม SET เพื่อเข้าสู่โหมดการตั้งเวลาล่วงหน้ารายสัปดาห์ * cer กะพริบ
- (2) กดปุ่ม (DAY) หรือ (1~4) เพื่อดูการตั้งค่าวันหรือตัวเลขใด ๆ
- (3) กดปุ่ม (CANCEL) เพื่อออกจากการ^ตั้งค่าล่วงหน้ารายสัปดาห์

ข้อสังเกต:

9-9. โหมด "move eye" คอนโทรล (🗷)

ในโหมด "move eye" คอนโทรล อุณหภูมิห้องจะควบคุมตามอุณหภูมิสัมผัส

- (1) กดปุ่ม "move eye" โดยใช้ปลายปากกาลูกลื่นในระหว่างโหมดทำความเย็น (COOL), ลดความชื้น (DRY), ทำความร้อน (HEAT) และ ทำงานอัตโนมัติ (AUTO) เพื่อเปิดโหมดควบคุมด้วย "move eye" คอนโทรล (ヱ) การตั้งค่าเริ่มต้น "ทำงาน"
- (2) กดปุ่ม "move eye" ช้ำอีกครั้งเพื่อเปิด ABSENCE DETECTION (๓) ให้ทำงาน
- (3) กดปุ่ม "move eye" ซ้ำอีกครั้งเพื่อปิดโหมดควบคุมด้วย "move eye" คอนโทรล

ABSENCE DETECTION (1)

ฟังก์ชันนี้จะเปลี่ยนการทำงานเป็นการทำงานแบบประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีคนอยู่ภายในห้อง

- (1) เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ กดปุ่ม "move eye" จนกว่า ft จะปรากฏขึ้นที่หน้าปัดแสดงการทำงานของรีโมทคอนโทรลระหว่างโหมดควบคุม ด้วย "move eye" คอนโทรล
- (2) กดปุ่ม "move eye" ซ้ำอีกครั้งเพื่อปิด ABSENCE DETECTION

ข้อสังเกต:

้ไม่สามารถตรวจจับบุคคลที่อยู่ในบริเวณดังต่อไปนี้ได้:

- บริเวณผนังที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
- อยู่ใต้เครื่องปรับอากาศโดยตรง
- บริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง เช่น เฟอร์นิเจอร์ อยู่ระหว่างคนและเครื่องปรับอากาศ

อาจไม่สามารถตรวจจับบุคคลในสถานการณ์ดังต่อไปนี้ได้:

- อุณหภูมิห้องสูง
- บุคคลที่สวมเสื้อผ้าหนาและคลุมทั้งตัว
- มื่องค์ประกอบที่มีความร้อนซึ่งทำให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างมากอยู่ภายในห้อง
- อาจไม่ตรวจจับแหล่งความร้อนบางอย่าง เช่น เด็กเล็ก หรือสัตว์เลี้ยง
- แหล่งความร้อนและเครื่องปรับอากาศอยู่ห่างกันมากกว่า 20 ฟุต (6 เมตร)
- แหล่งความร้อนที่ไม่เคลื่อนไหวเป็นเวลานาน

9-10. โหมด INDIRECT/DIRECT

โหมด INDIRECT/DIRECT จะทำงานด้วยการปรับค่าอย่างเหมาะสมโดยหาตำแหน่งที่มีบุคคลอยู่ภายในห้อง

- กดปุ่ม INDIRECT/DIRECT ในระหว่างโหมดทำความเย็น (COOL), ลดความชื้น (DRY), ทำความร้อน (HEAT) และทำงานอัตโนมัติ (AUTO) เพื่อเปิดโหมด INDIRECT/DIRECT ให้ทำงาน
- โหมดนี้จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อโหมดควบคุมด้วย "move eye" คอนโทรลเปิดทำงาน
- (2) การกดปุ่ม INDIRECT/DIRECT แต่ละครั้งจะเปลี่ยน INDIRECT/DIRECT ตามลำดับดังต่อไปนี้:

- a (INDIRECT): บุคคลที่อยู่ภายในห้องจะสัมผัสกับกระแสลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศโดยตรงน้อยลง
- (DIRECT) : โดยส่วนใหญ่จะปรับอุณหภูมิบริเวณใกล้เคียงบุคคลที่อยู่ภายในห้อง

ข้อสังเกต:

- จะเลือกทิศทางลมขึ้น-ลงและซ้าย-ขวาโดยอัตโนมัติ
- เมื่อมีบุคคลอยู่ภายในห้องมากกว่า 2 สองคน โหมด INDIRECT/DIRECT อาจมีประสิทธิภาพในการทำงานลดลง
- หากยังไม่รู้สึกสบายกับทิศทางลมที่กำหนดโดยโหมด INDIRECT ให้ปรับทิศทางลมด้วยตนเอง
- การยกเลิกโหมดควบคุมด้วย "move-eye" คอนโทรลจะยกเลิกโหมด INDIRECT/DIRECT โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ยังยกเลิกโหมด INDIRECT/DIRECT ได้เมื่อกดปุ่ม VANE หรือ WIDE VANE
- ห้ามสัมผัส "move eye" เซ็นเซอร์ อาจเป็นเหตุให้ฟังก์ชัน "move eye" เซ็นเซอร์ทำงานบกพร่องได้
- เสียงการทำงานที่ดังไม่ต่อเนื่องเป็นเสียงปกติที่เกิดขึ้นเมื่อ "move eye" เซ็นเซอร์ขยับจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง

9-11. ระบบ NATURAL FLOW (≋**∔**)

ในระบบ NATURAL FLOW ปริมาณอากาศที่ไหลเวียนจะให้ความรู้สึกเหมือนลมธรรมชาติยิ่งขึ้น บุคคลที่อยู่ภายในห้องจะไม่ได้รับทิศทางลม โดยตรงและจะรู้สึกสบายยิ่งขึ้น

- (1) กดปุ่ม NATURAL FLOW ในระหว่างโหมดทำความเย็น (COOL) หรือพัดลม (FAN) เพื่อเริ่มต้นระบบ NATURAL FLOW
- (2) กดปุ่ม NATURAL FLOW อีกครั้ง เพื่อยกเลิกระบบ NATURAL FLOW
 - นอกจากนี้ ยังยกเลิกระบบ NATURAL FLOW ได้เมื่อกดปุ่ม POWERFUL หรือ ECONO COOL
- **ข้อสังเกต:** เนื่องจากความเร็วพัดลมจะเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อ[้]งระหว่างระบบ NATURAL FLOW เสียงของปริมาณอากาศที่ไหลเวียน ความเร็วลม และอุณหภูมิของปริมาณอากาศที่ไหลเวียนก็จะเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน เครื่องไม่ได้ทำงานบกพร่อง

9-12. การทำงานของชุดกรองกำจัดกลิ่น D.S. PLASMA (+ํ₊)

ในการทำงานของชุดกรองกำจัดกลิ่น D.S. PLASMA อุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ในเครื่องในบ้านจะลดเชื้อรา ไวรัส รา และสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ ในอากาศ

(1) กดปุ่ม D.S. PLASMA เพื่อเริ่มการทำงานชุดกรองกำจัดกลิ่น D.S. PLASMA

- สัญญาณไฟ D.S. PLASMA สว่าง (แผงหน้าปัดแสดงการทำงาน)
- (2) กดปุ่ม D.S. PLASMA อีกครั้ง เพื่อยกเลิกการทำงานของชุดกรองจำกัดกลิ่น D.S. PLASMA
 - สัญญาณไฟ D.S. PLASMA ไม่สว่าง (แผงหน้าปัดแสดงการทำงาน)

ข้อสังเกต:

- ห้ามสัมผัสอุปกรณ์ D.S. PLASMA ระหว่างการทำงาน แม้ว่าอุปกรณ์ D.S. PLASMA จะออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัย แต่การ สัมผัสอุปกรณ์ดังกล่าวอาจเป็นเหตุให้เกิดปัญหาได้เนื่องจากอุปกรณ์จะปล่อยกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงออกมา
- อาจได้ยินเสียง "ฟู่" เบา ๆ ดังออกมาระหว่างใช้งานระบบ D.S. PLASMA เสียงนี้เกิดจากการปล่อยประจุพลาสมาออกมา เครื่องไม่ได้ ทำงานบกพร่อง
- ไฟ D.S. PLASMA จะไม่สว่างหากฝาครอบด้านหน้าปิดไม่สนิท

9-13. การทำงานในระบบทำความเย็นแบบ i-save (🛽

1. วิธีตั้งค่าระบบทำความเย็นแบบ i-save

- (1) กดปุ่ม OPERATE/STOP (OFF/ON)
- (2) เลือกการทำงานแบบทำความเย็น (COOL) แบบทำความร้อน (HEAT) หรือแบบทำความเย็นประหยัดพลังงาน (ECONO COOL)
- (3) กดปุ่ม i-save
- (4) ตั้งอุณหภูมิ ความเร็วพัดลม และทิศทางลมสำหรับระบบทำความเย็นแบบ i-save

ข้อสังเกต:

- จะไม่สามารถเลือกระบบทำความเย็นแบบ i-save ได้ ระหว่างอยู่ในระบบลดความชื้นหรือระบบทำงานอัตโนมัติ
- ช่วงตั้งค่าการทำงานแบบทำความร้อน (HEAT) ในระบบทำความเย็นแบบ i-save คือ 10°C และ 16 31°C
- เครื่องสามารถบันทึกการตั้งค่าได้ 2 กลุ่ม (กลุ่มหนึ่งสำหรับ COOL/ECONO COOL และอีกกลุ่มสำหรับ HEAT)
- ไม่สามารถใช้งานระบบทำความเย็นแบบ i-save และการตั้งค่าเวลาล่วงหน้ารายสัปดาห์พร้อมกันได้

2. วิธียกเลิกการทำงาน

- กดปุ่ม i-save อีกครั้ง
- ระบบทำความเย็นแบบ i-save สามารถยกเลิกได้เช่นกันด้วยการกดปุ่ม POWERFUL หรือ OPERATION SELECT เพื่อที่จะเปลี่ยน โหมดการทำงานเพียงแค่กดปุ่ม i-save จะทำให้การตั้งค่าแบบเดียวกันได้รับเลือกในครั้งถัดไปเสมอ

9-14. การทำงานแบบฉุกเฉิน-ทดสอบ

เมื่อรีโมทคอนโทรลหาย เกิดความผิดปกติหรือแบตเตอรี่หมด ให้กดปุ่ม EMERGENCY OPERATION บริเวณด้านขวาของเครื่องในบ้าน สามารถใช้ การทำงานแบบฉุกเฉินได้ เมื่อรีโมทคอนโทรลหาย เสีย หรือแบตเตอรี่ของ รีโมทคอนโทรลหมด และไฟสัญญาณแสดงการทำงานจะสว่างขึ้น 30 นาทีแรกจะเป็นการเดินเครื่องเพื่อทดสอบ ซึ่งการทำงานนี้จะใช้สำหรับการ ตรวจช่อม โดยที่พัดลมเครื่องในบ้านจะหมุนด้วยระดับความเร็วแรงสุดและ ระบบควบคุมอุณหฏมิจะไม่ทำงาน

หลังจาก 30 น่าทีของการเดินเครื่องเพื่อทดสอบผ่านไป การทำงานของเครื่อง จะเปลี่ยนเข้าสู่การทำงานแบบฉุกเฉินในโหมดทำความเย็น/ทำความร้อน โดย เครื่องจะตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 24°C และความเร็วพัดลมจะอยู่ที่ระดับปานกลาง วงจรป้องกันน้ำแข็งเกาะบนคอยล์เย็นจะทำงานภายใต้การเดินเครื่องทดสอบ หรือการทำงานแบบฉุกเฉิน

ในระบบการเดินเครื่องเพื่อทดสอบ หรือการทำงานแบบฉุกเฉิน บานเกล็ดปรับ ทิศทางลมขึ้น-ลง จะถูกตั้งไปที่โหมด VANE AUTO (@)

การทำงานนี้จะทำอย่างต่อเนื่องจนกว่าปุ่ม EMERGENCY OPERATION จะ ถูกกดหนึ่งหรือสองครั้ง หรือเมื่อปุ่มหนึ่งปุ่มใดบนรีโมทคอนโทรลถูกกด จากนั้น เครื่องจึงจะเริ่มต้นทำงานตามปกติ

ข้อสังเกต: อย่ากดปุ่ม EMERGENCY OPERATION ระหว่างการทำงานตาม ปกติ

9-15. ระบบการทำงานหน่วงเวลา 3 นาที

เมื่อปิดการทำงานของเครื่อง คอมเพรสเซอร์จะหยุดทำงาน 3 นาที ก่อนจะเริ่มทำงานอีกครั้ง เป็นโปรแกรมเพื่อป้องกันไม่ให้คอมเพรสเซอร์ ทำงานเกินกำลัง

โหมดระบบการทำงาน	ระบบทำความเย็น/ ระบบทำความร้อน
อุณหภูมิที่ตั้งไว้	24°C
ความเร็วพัดลม	ปานกลาง
บานเกล็ดปรับทิศทาง ลมขึ้น-ลง	อัตโนมัติ

ดูโหมดระบบการทำงานนี้ได้จากไฟสัญญาณ แสดงการทำงานของเครื่องดังต่อไปนี้ ไฟสัญญาณแสดงการทำงานของเครื่อง



MSZ-FM09VF MSZ-FM13VF MSZ-FM18VF

10-1. ข้อควรระวังในการแก้ไขปัญหา

1. ก่อนทำการแก้ไข ต้องตรวจสอบดังนี้

- 1) ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ
- 2) ตรวจสอบสายไฟที่ต่อเครื่องในบ้านและเครื่องนอกบ้านว่าต่อถูกต้องหรือไม่

2. ข้อควรระวังระหว่างทำการให้บริการ

- ก่อนทำการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศนั้น ต้องแน่ใจก่อนว่าได้ปิดตัวควบคุมหลัก โดยใช้รีโมทคอนโทรลเป็นอันดับแรก และหลังจาก ที่แน่ใจแล้วว่าบานเกล็ดปรับทิศทางลมขึ้น-ลงนั้นปิดแล้ว ให้ปิดเบรคเกอร์และหรือถอดปลั๊กสายไฟออก
- ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กของสายไฟออกแล้ว ก่อนที่จะถอดหน้ากาก, ฝาครอบด้านหน้า, ฝาครอบด้านบน และแผ่นวงจร ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
- ในการถอดแผ่นวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ให้จับที่ด้านข้างแผ่น อย่ากดลงที่ชิ้นส่วนอื่น
- 4) ในการต่อและถอดคอนเน็คเตอร์ ให้จับที่เฮาส์ซิ่งของคอนเน็คเตอร์ อย่าดึงสายไฟ



ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา

- หากตรวจพบว่า สัญญาณไฟแสดงการทำงานเครื่องกะพริบผิดปกติ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัญญาณไฟที่ผิดปกตินั้นมีการกะพริบเป็นจังหวะสว่างและดับกี่ครั้ง ก่อนที่จะเริ่มทำการตรวจซ่อม
- ก่อนการตรวจซ่อม ให้ตรวจสอบว่าคอนเน็คเตอร์ และเทอร์มินัลต่ออยู่อย่างถูกต้องหรือไม่
- เมื่อแผ่นวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีอาการเหมือนว่าจะเสียนั้น ให้ตรวจส[้]อบแผ่นฟอยล์ทองแดงว่ามีการหลุด รวมทั้งตรวจดู อุปกรณ์อื่น ๆ ว่าได้รับความเสียหายหรือมีการเปลี่ยนสีไปหรือไม่
- 4) เมื่อจะทำการแก้ไขปัญหา ให้อ้างอิงจากหัวข้อ 10-2, 10-3 และ 10-4

4. การเปลี่ยนแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ที่อ่อนกำลัง อาจเป็นสาเหตุให้รีโมทคอนโทรลทำงานผิดพลาดได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ รีโมทคอนโทรลก็จะสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

① ถอดฝาครอบด้านหน้าแล้วใส่แบตเตอรี่ แล้วจึงใส่ฝาครอบด้านหน้ากลับเข้าไป



[®] กดปุ่ม RESET ด้วยปลายปากกาลูกลื่น หรือวัสดุอื่นที่มี ลักษณะคล้ายกัน แล้วจึงนำรีโมทคอนโทรลไปใช้



- **ข้อสังเกต:** 1. ถ้าไม่ได้กดปุ่ม RESET หลังการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่แล้ว อาจทำให้รีโมทคอนโทรลทำงานผิดพลาดได้
 - 2. รีโมทคอนโทรลจะมีระบบ RESET โปรแกรมอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ ทั้งนี้เพื่อป้องกันโปรแกรมสั่งงานผิดพลาดเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตกตอนเปลี่ยนแบตเตอรี่
 - อย่าใช้แบตเตอรี่ที่รั่วซึม

10-2. ฟังก์ชันเรียกดูโหมดขัดข้อง

ลักษณะโดยย่อของฟังก์ชัน

เครื่องปรับอากาศนี้สามารถบันทึกอาการผิดปกติที่เคยเกิดขึ้นแล้วได้

้แม้ว่าสัญญาณไฟ LED ตามตารางแก้ไขปัญหา (10-4) จะดับ แต่ยังสามารถเรียกดูรายละเอียดข้อขัดข้องที่บันทึกไว้ได้

1. แผนผังฟังก์ชันเรียกดูโหมดข้อขัดข้องของเครื่องในบ้าน/นอกบ้าน



2. วิธีใช้ฟังก์ชันเรียกแสดงจุดผิดปกติของชุดกรองกำจัดกลิ่น D.S. PLASMA



กะพริบ 2 ครั้ง วงจรควบคุมการทำงานของชุดกรองกำจัดกลิ่น D.S. PLASMA ในแผ่นวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์เครื่องในบ้าน ชำรุด (ดูรายละเอียดข้อ 10-6 เ∋.)

หมายเหตุ: ในการปฏิบัติตามการตรวจสอบข้างต้นต้องปิดฝาครอบด้านหน้าด้วย สวิตช์อินเตอร์ล็อค (อุปกรณ์ของชุดกรองกำจัดกลิ่น D.S. PLASMA) จะทำงานเมื่อเปิดฝาครอบด้านหน้าและตัดกระแสไฟฟ้าของชุดกรองกำจัดกลิ่น D.S. PLASMA

ข้อ 10-6 (E.)

4. ตารางจุดผิดปกติของเครื่องในบ้าน

ดวงไฟด้านช้ายของชุด OPERATION INDICATOR	จุดผิดปกติ (โหมดข้อขัดข้อง)	วิธีการตรวจสอบ	วิธีการแก้ไข
ไม่สว่าง	ปกติ		_
กะพริบ 1 ครั้ง	เทอร์มิสเตอร์สำหรับ	ทำการตรวจสอบว่าเทอร์มิสเตอร์สำหรับอุณหภูมิห้องเกิดการ	ดูรายละเอียดจากกราฟคุณสมบัติของเทอร์มิสเตอร์ของอุณหภูมิห้อง
ทุก 0.5 วินาที	อุณหภูมิห้อง	ลัดวงจรหรือเปิดวงจรทุก ๆ 8 วินาที	(10-7)
กะพริบ 2 ครั้ง	เทอร์มิสเตอร์สำหรับ	ระหว่างการทำงานทำการตรวจสอบว่าเทอร์มิสเตอร์สำหรับ	ดูรายละเอียดจากกราฟคุณสมบัติของเทอร์มิสเตอร์สำหรับคอยล์เย็น
หยุด 2.5 วินาที	คอยล์เย็น	คอยล์เย็นเกิดการลัดวงจรหรือเปิดวงจรทุก ๆ 8 วินาที	หลัก, เทอร์มิสเตอร์สำหรับคอยล์เย็นย่อย (10-7.)
กะพริบ 3 ครั้ง หยุด 2.5 วินาที	สัญญาณอนุกรม	ไม่ได้รับสัญญาณอนุกรมจากเครื่องนอกบ้านนานสูงสุด 6 นาที	ดูรายละเอียดข้อ 10-6. ® "วิธีตรวจสอบการต่อสายไฟผิดและความผิด พลาดในสัญญาณแบบอนุกรม"
กะพริบ 11 ครั้ง	มอเตอร์พัดลมเครื่อง	ระหว่างการทำงานเมื่อสัญญาณความถี่การหมุนไม่ส่งสัญญาณ	ดูรายละเอียดข้อ 10-6. 🙆 "ตรวจสอบมอเตอร์พัดลมเครื่องในบ้าน"
หยุด 2.5 วินาที	ในบ้าน	กลับภายใน 12 วินาที หลังจากมอเตอร์พัดลมกำลังทำงาน	
กะพริบ 12 ครั้ง	ระบบควบคุมการทำงาน	เมื่อไม่สามารถอ่านข้อมูลในหน่วยความจำที่แผ่นวงจรควบคุม	เปลี่ยนแผ่นวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องในบ้าน
หยุด 2.5 วินาที	เครื่องในบ้าน	อิเล็กทรอนิกส์ได้	

หมายเหตุ: รูปแบบการกะพริบของโหมดนี้จะแตกต่างจากรูปแบบในตารางตรวจสอบการแก้ไขปัญหา (10-4.)

5. ตารางโหมดจุดผิดปกติในการทำงานของชุดกรองกำจัดกลิ่น D.S. PLASMA

ดวงไฟด้านซ้ายของชุด OPERATION INDICATOR	จุดผิดปกติ (โหมดข้อขัดข้อง)	วิธีการตรวจสอบ	วิธีการแก้ไข
กะพริบ 1 ครั้ง	การควบคุมการทำงาน ของชุดกรองกำจัดกลิ่น D.S. PLASMA	เมื่อไม่สามารถปิดการทำงานของชุดกรองกำจัดกลิ่น D.S. PLASMA ได้ แม้ว่าจะปิดการทำงานของชุดกรองกำจัดกลิ่น D.S. PLASMA แล้ว โดยใช้รีโมทคอนโทรล	
กะพริบ 2 ครั้ง	ขั้วไฟฟ้า (การปล่อยประกายไฟ)	เมื่อแรงดันไฟฟ้าระหว่าง CN1T1 ③(+) และ @(GND) บนแผ่นวงจรรับสัญญาณพลาสมาลดลงต่ำกว่า 1.3V (แรงดันประจุกำลังไฟ)	
กะพริบ 3 ครั้ง	ขั้วไฟฟ้า (การปล่อยกระแสไฟฟ้า) ผิดปกติ แบบที่ 1	เมื่อแรงดันไฟฟ้าระหว่าง CN1T1 ③(+) กับ ②(GND) บนแผ่นวงจรรับสัญญาณพลาสมาลดลงต่ำกว่าค่าแรงดัน ไฟฟ้ามาตรฐาน (2.5V) ประมาณ 1.2V	ดูรายละเอียดข้อ 10-6. © "การตรวจสอบการทำงานของชุดกรองกำจัด กลิ่น D.S. PLASMA"
กะพริบ 4 ครั้ง	ขั้วไฟฟ้า (การปล่อยกระแสไฟฟ้า) ผิดปกติ แบบที่ 2	เมื่อแรงดันไฟฟ้าระหว่าง CN1T1 ③(+) กับ ②(GND) บนแผ่นวงจรรับสัญญาณพลาสมาลดลงอย่างมาก (0.4V / 0.5ms)	
กะพริบ 5 ครั้ง	การทำงานของชุด กรองกำจัดกลิ่น D.S. PLASMA	เมื่อแรงดันไฟฟ้าระหว่าง CN1T1 ®(+) กับ ®(GND) บนแผ่นวงจรรับสัญญาณพลาสมาเพิ่มสูงเกิน 3V	

หมายเหตุ 1: รูปแบบการกะพริบของโหมดนี้จะแตกต่างจากรูปแบบในตารางตรวจสอบการแก้ไขปัญหา (10-4.)

หมายเหตุ 2: เมื่อใดที่ตรวจพบความผิดปกติ ชุดกรองกำจัดก[ิ]ลิ่น D.S. PLASMA จะหยุดทำงานทันที ดังนั้น จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือวัด ซึ่งบันทึก คลื่นแรงดันไฟฟ้าได้ด้วย ในการวัดแรงดันไฟฟ้าดังกล่าว

6. การตรวจสอบการทำงานของ "move eye" เซ็นเซอร์

ขณะกำลังเรียกแสดงรายละเอียดของจุดผิดปกติ ให้ตั้งค่าอุณหภูมิเป็น 19°C เพื่อตรวจสอบ "move eye" เซ็นเซอร์อย่างง่าย วางมือบน "move eye" เซ็นเซอร์ จะมีสัญญาณเสียงดังขึ้นทุก 1 วินาที (ช่วงอุณหภูมิที่ตรวจจับปกติ คือ 34 ถึง 39°C) ถ้าสัญญาณเสียงไม่ดัง ทำการตรวจสอบการเชื่อมต่อของตัวเชื่อมต่อ ตั้งค่าอุณหภูมิเป็น 23°C เพื่อตรวจสอบ "move eye" เซ็นเซอร์อย่างง่าย

ดวงไฟด้านช้ายของชุด OPERATION INDICATOR	จุดผิดปกติ (โหมดข้อขัดข้อง)	วิธีการตรวจสอบ	วิธีการแก้ไข
กะพริบ 6 ครั้ง	"move eye" เช็นเชอร์	การเชื่อมต่อแผ่นวงจรของ "move eye" เซ็นเซอร์ไม่ดี การบรรจุข้อมูลที่แก้ไขแล้วของ "move eye" เซ็นเซอร์ ล้มเหลว	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของตัวเชื่อมต่อ



10-4. ตารางการแก้ไขปัญหา

Г

้ก่อนทำการตรวจช่อม ตร[ั]วจดูให้แน่ใจว่าอาการดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำกันแน่นอน เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง เมื่อเครื่องปรับอากาศเริ่มทำงาน ถ้าเกิดผิดปกติตามตารางด้านล่าง ระบบป้องกันความปลอดภัยจะทำงาน โดยแผ่นวงจรควบคุม อิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องในบ้านจะสั่งการให้มอเตอร์พัดลมเครื่องในบ้านหยุดทำงาน พร้อมกับสัญญาณไฟแสดงการทำงานจะกะพริบ

สัญญาณไฟแสดงการทำงานต่อไปนี้นำมาใช้อธิบายเท่านั้นรูปร่างอาจแตกต่างจากขนาดจริง

สัญญาณไฟแสดงการทำงาน

\succ		۲	ไฟสว่าง
γ	0	¢	กะพริบ
(POWER)	(D.S. PLASMA)	0	ไม่สว่าง

No.	จุดผิดปกติ	สัญญาณไฟแสดงการทำงานของเครื่อง	อาการ	วิธีการตรวจสอบ	วิธีการแก้ไข
1	เดินสายไฟ ผิดหรือมี ปัญหาเกี่ยว กับสัญญาณ แบบอนุกรม	ดวงไฟด้านช้ายกะพริบ สว่าง 0.5 วินาที ★ ୦ ★ ୦ ★ ୦ ★ ୦ ดับ 0.5 วินาที		ไม่ได้รับสัญญาณอนุกรมจากเครื่องนอกบ้านนาน 6 นาที	ดูรายละเอียดข้อ 10-6 [©] "วิธีตรวจ สอบการต่อสายไฟผิดและความผิด พลาดในสัญญาณแบบอนุกรม"
2	เทอร์มิสเตอร์ สำหรับคอยล์ เย็น เทอร์มิสเตอร์	ดวงไฟด้านช้ายกะพริบ กะพริบ 2 ครั้ง ★ ୦ ★ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ★ ୦ ★ ୦ ୦ ดับ 2.5 วินาที		เมื่อเทอร์มิสเตอร์สำหรับคอยล์เย็น/อุณหภูมิห้องเกิด การลัดวงจรหรือวงจรชาด	ดูรายละเอียดจากกราฟคุณสมบัติของ เทอร์มิสเตอร์สำหรับคอยล์เย็นหรือเทอร์ มิสเตอร์สำหรับอุณหภูมิห้อง (10-7.)
	สำหรับ อุณหภูมิห้อง				
3	มอเตอร์ พัดลมเครื่อง ในบ้าน	ดวงไฟด้านช้ายกะพริบ กะพริบ 3 ครั้ง ♥ ୦ ♥ ୦ ♥ ୦ ୦ ୦ ୦ ♥ ୦ ♥ ୦ ♥ ୦ ୦ ୦ ดับ 2.5 วินาที	-	เมื่อสัญญาณความถี่การหมุนไม่ส่งสัญญาณกลับ ระหว่างที่มอเตอร์พัดลมเครื่องในบ้านทำงาน	ดูรายละเอียดข้อ 10-6 [@] "ตรวจสอบ มอเตอร์พัดลมเครื่องในบ้าน"
4	ระบบควบคุม การทำงาน เครื่องในบ้าน	ดวงไฟด้านช้ายกะพริบ กะพริบ 4 ครั้ง ★ ୦ ★ ୦ ★ ୦ ★ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ★ ୦ ★ ୦ ★ ୦ ★ ดับ 2.5 วินาที	เครื่องในบ้านและ เครื่องนอกบ้านไม่ ทำงาน	เมื่อไม่สามารถอ่านข้อมูลในหน่วยความจำที่แผ่นวงจร ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ได้	เปลี่ยนแผ่นวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ของเครื่องในบ้าน
5	ระบบไฟฟ้า ของเครื่อง นอกบ้าน	ดวงไฟด้านข้ายกะพริบ กะพริบ 5 ครั้ง ★ ୦ ★ ୦ ★ ୦ ★ ୦ ★ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ★ ୦ ★ ୦ ดับ 2.5 วินาที		คอมเพรสเซอร์จะหยุด 3 ครั้งต่อเนื่อง เพื่อป้องกัน กระแสไฟเกินหรือป้องกันการเริ่มระบบล้มเหลว ภายใน 1 นาทีหลังจากเริ่มระบบ	ดูรายละเอียด "วิธีตรวจสอบอินเวอร์ เตอร์/คอมเพรสเซอร์" ดูรายละเอียดจากคู่มือการให้บริการ เครื่องนอกบ้าน ตรวจสอบวาล์วปิด-เปิด
6	เทอร์มิสเตอร์ ของเครื่อง นอกบ้าน	ดวงไฟด้านช้ายกะพริบ กะพริบ 6 ครั้ง ★ ୦ ★ ୦ ★ ୦ ★ ୦ ★ ୦ ★ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ↓ ୦ և և ↓ ดับ 2.5 วินาที		เทอร์มิสเตอร์ของเครื่องนอกบ้านลัดวงจรหรือวงจรเปิด ระหว่างการทำงานของคอมเพรสเซอร์	ดูรายละเอียด "การตรวจสอบเทอร์ มิสเตอร์สำหรับเครื่องนอกบ้าน" ดูรายละเอียดจากคู่มือการให้บริการ เครื่องนอกบ้าน
7	ระบบควบคุม เครื่องนอก บ้าน	ดวงไฟด้านซ้ายกะพริบ กะพริบ 7 ครั้ง ★ ୦ ★ ୦ ★ ୦ ★ ୦ ★ ୦ ★ ୦ ★ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ★ ดับ 2.5 วินาที		เมื่อไม่สามารถอ่านข้อมูลในหน่วยความจำที่แผ่นวงจร อินเวอร์เตอร์ หรือแผ่นวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องนอกบ้านได้	เปลี่ยนแผ่นวงจรอินเวอร์เตอร์หรือ แผ่นวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่อง นอกบ้าน ดูรายละเอียดจากคู่มือการให้บริการ เครื่องนอกบ้าน
8	อาการผิด ปกติอื่น	ดวงไฟด้านช้ายกะพริบ กะพริบ 14 ครั้ง หรือมากกว่า ອັດອັດອັດອັດອັດອັດອັດອັດອັດອັດອັດອັດອັດອ		พบอาการผิดปกตินอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น	ตรวจสอบวาล์วปิด-เปิด ตรวจสอบวาล์ว 4 ทาง ยืนยันอาการผิดปกติ ในรายละเอียด การใช้ฟังก์ชันเรียกดูโหมดข้อขัดข้อง สำหรับ เครื่องนอกบ้าน
9	ระบบควบคุม เครื่องนอก บ้าน	ดวงไฟด้านช้ายติดสว่างขึ้น 🌂	เครื่องนอกบ้านไม่ ทำงาน	เมื่อไม่สามารถอ่านข้อมูลในหน่วยความจำที่แผ่นวงจร อินเวอร์เตอร์ หรือแผ่นวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องนอกบ้านได้	ตรวจสอบรูปแบบการกะพริบของ LED บนแผ่นวงจรอินเวอร์เตอร์ หรือแผ่น วงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่อง นอกบ้าน

สัญญาณไฟแสดงการทำงาน

\sim	\succ	*	ไฟสว่าง
0	\mathcal{V}	¢	กะพริบ
(POWER)	(D.S. PLASMA)	0	ไม่สว่าง

No.	จุดผิดปกติ	สัญญาณไฟแสดงการทำงานของเครื่อง	อาการ	วิธีการตรวจสอบ	วิธีการแก้ไข
1	การควบคุม แหล่งจ่าย ไฟของชุด กรองกำจัด กลิ่น D.S. PLASMA	สัญญาณไฟ D.S. PLASMA กะพริบ ★ ୦ ★ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ★ ୦ ★ և ดับ 2.5 วินาที	เครื่องในบ้านและ เครื่องนอกบ้านไม่ ทำงาน	เมื่อไม่สามารถปิดการทำงานของชุดกรองกำจัดกลิ่น D.S. PLASMA ได้ แม้ว่าจะปิดการทำงานของชุดกรอง กำจัดกลิ่น D.S. PLASMA แล้ว โดยใช้รีโมทคอนโทรล	ดูรายละเอียดข้อ 10-6. © "การตรวจ สอบการทำงานของชุดกรองกำจัดกลิ่น D.S. PLASMA"

10-5. ตารางการแก้ไขปัญหาของชิ้นส่วนสำคัญ MSZ-FM09VF MSZ-FM13VF MSZ-FM18VF

ชื่อชิ้นส่วน	วิธีการแล	ູລູປ		
เทอร์มิสเตอร์สำหรับอุณหภูมิ ห้อง (RT11) เทอร์มิสเตอร์สำหรับคอยล์เย็น	วัดความต้านทานโดยใช้อุปกรณ์วัด ดรายละเอียดข้อ 10-7 "แผนผังจดทด	จรควบคม		
(RT12, RT13)	อิเล็กทรอนิกส์เครื่องในบ้าน" สำหรับก	ราฟเทอร์มิสเตอร์	······	
มอเตอร์พัดลมเครื่องในบ้าน (MF)	ตรวจสอบ 10-6. 🛞 "ตรวจสอบมอเตย	ตรวจสอบ 10-6. "ตรวจสอบมอเตอร์พัดลมเครื่องในบ้าน"		
มอเตอร์ควบคุมบานเกล็ด	วัดค่าความต้านทานระหว่างขั้วไฟฟ้าด้ (อุณหภูมิของชิ้นส่วน : 10 - 30°C)	วยเครื่องตรวจสอบ	ฟ้า ฟ้า[\$0)	
(MV1) (ขึ้น_อง)	สีของสายไฟ	ปกติ		
	แดง - ฟ้า	262 - 328 Ω	ฟ้า ฟ้า	
มอเตอร์ควบคุมบานเกล็ด	วัดค่าความต้านทานระหว่างขั้วไฟฟ้าด้ (อุณหภูมิของชิ้นส่วน : 10 - 30°C)	ฟ้า มัก (โร้ 0		
(MV2) (ตัวย. ตาว)	สีของสายไฟ	ปกติ		
(ונת-סות)	แดง - ฟ้า	219 - 273 Ω	ฟ้า ฟ้า	
การทำงานของนอเตอร์	วัดค่าความต้านทานระหว่างขั้วไฟฟ้าด้ (อุณหภูมิของชิ้นส่วน : 10 - 30°C)	n n s n S S S		
"move eye" เซ็นเซอร์ (MT)	สีของสายไฟ	ปกติ		
	แดง-ดำ	262 - 328 Ω	ดำ ดำ	
การทำงานของชุดกรอง กำจัดกลิ่น D.S. PLASMA	ตรวจสอบ 10-6. ©			

10-6. แผนผังการแก้ปัญหา

A การตรวจสอบมอเตอร์พัดลมเครื่องในบ้าน

เกิดข้อผิดพลาดในมอเตอร์ของพัดลมเครื่องในบ้าน และพัดลมเครื่องในบ้านไม่ทำงาน



(B) การตรวจสอบรีโมทคอนโทรลและแผ่นวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องในบ้าน

* ตรวจสอบว่ารีโมทคอนโทรลทำงานเฉพาะกับเครื่องปรับอากาศเครื่องนั้นเท่านั้นหรือไม่



© การตรวจสอบแผ่นวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์เครื่องในบ้านและมอเตอร์พัดลมของเครื่องในบ้าน





เมื่อสัญญาณไฟ D.S. PLASMA กะพริบ 2 ครั้ง

เมื่อดว[ั]งไฟด้านซ้ายของชุด OPERATION INDICATOR กะพริบ 1 ถึง 5 ครั้ง ขณะที่อยู่ในฟังก์ชันเรียกแสดงจุดผิดปกติของ ชุดกรองกำจัดกลิ่น D.S. PLASMA





10-7. แผนผังจุดทดสอบและแรงดันไฟฟ้า

แผ่นวงจรค[ั]วบคุมเครื่องในบ้าน, แผ่นวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์เครื่องในบ้าน, แผ่นวงจรรับสัญญาณ, แผ่นวงจรแผงหน้าปัดแสดงผล, แผ่นวงจรสวิตช์



37

11 การถอดโครงสร้างของเครื่อง

<จุดปลดล็อคของขั้วเสียบสายไฟที่มีกลไกล็อคอยู่>

ในกรณีที่ขั้วเสียบสายไฟมีกลไกล็อคอยู่นั้นจุดปลดล็อคจะแสดงดังรูปด้านล่าง ขั้วเสียบสายไฟที่มีกลไกล็อคอยู่นั้นมี 2 ชนิด (ดูรายละเอียดข้อ (1) และ (2)) ขั้วเสียบสายไฟที่ไม่มีกลไกล็อคอยู่นั้น สามารถถอดออกโดยดึงขั้วเสียบสายไฟออก กรุณาตรวจสอบรูปร่างของขั้วเสียบสายไฟแล้วจึงถอด

 เลื่อนปลอกครอบออกแล้วตรวจสอบว่าเป็นขั้วเสียบ สายไฟแบบมีล็อคหรือไม่



(2) ขั้วเสียบสายไฟแบบคอนเน็คเตอร์ที่มีกลไกล็อค

ข้อสังเกต: ปิดแหล่งจ่ายไฟก่อนถอดเครื่อง

11-1. MSZ-FM09VF MSZ-FM13VF MSZ-FM18VF

ขั้นตอนปฏิบัติ รูปถ่าย ฝาครอบด้านหน้า รูปที่ 1 1. การถอดฝาครอบตัวเครื่อง (1) ถอดบานเกล็ดปรับทิศทางลมขึ้น-ลงออก ขั้นตอนการถอด ปลดตัวยึดบานเกล็ดปรับทิศทางลมด้านบนและด้านล่างออก ดังแสดงใน 🕦 โดยใช้ปลายปากกาลูกลื่น จากนั้นถอดบานเกล็ดปรับทิศทางลมขึ้น-ลงตามทิศทางใน ② (1)บานเกล็ดปรับทิศทางลมขึ้น-ลง บานเกล็ดปรับทิศทางลมขึ้น-ลง ปลดล็อค ฐาเที่ ว ด้านซ้ายฝาครอบ สกรูสำหรับยึดฝาครอบ ด้านขวาฝาครอบ (2) บานเกล็ดปรับทิศทางลม ด้านบนและด้านล่าง (2) ถอดฝาครอบด้านหน้าออก ถอดฝาครอบสกรูภายใต้ฝาครอบตัว เครื่องออก ถอดสกรูภายใต้ฝาครอบตัวเครื่องออก (3) ดึงมุมขวาบนของฝาด้านขวาออกแล้วถอดฝาด้านขวาออก (4) ดึงมุมซ้ายล่างของฝาด้านซ้ายออกแล้วถอดฝาด้านซ้ายออก ด้านล่างฝาครอบ (5) ปลดตัวยึดของชิ้นส่วนด้านล่าง A ของฝาด้านล่างแล้วถอดฝา สกรูสำหรับยึดฝาครอบด้านล่าง ด้านล่าง



	ขั้นตอนปฏิบัติ	รปถ่าย
4.	 การถอดชุดประกอบช่องพ่นลม (1) ถอดฝาครอบตัวเครื่อง (ดูรายละเอียดข้อ 1) และฝาครอบมุม เครื่องด้านขวาออก (2) ถอดสายไฟที่ต่อกับเครื่องภายใน/เครื่องภายนอกออก (ดูรายละเอียดข้อ 2 ประกอบ) (3) ถอดฝาครอบชุดชิ้นส่วนทางไฟฟ้าออก (ดูรายละเอียดข้อ 2 ประกอบ) (3) ถอดฝาครอบชุดชิ้นส่วนทางไฟฟ้าออก (ดูรายละเอียดข้อ 2 ประกอบ) (4) ตัดการต่อเชื่อมจากตัวเชื่อมต่อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้: <แผ่นวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์เครื่องในบ้าน> CN151 (มอเตอร์สำหรับหมุนบานเกล็ด) (5) ถอดชิ้นส่วนแผงหน้าปัดและ "move eye" เช็นเซอร์ (6) ดึงท่อระบายน้ำทิ้งออกจากชุดประกอบช่องพ่นลม แล้วถอดชุด ประกอบช่องพ่นลมออก (7) ถอดชุดมอเตอร์สำหรับบานเกล็ดปรับทิศทางลม (ดูรายละเอียด ช้อ 5, 6 ประกอบ) 	ร ูปที่ 7 สกรูยึดชุดมอเตอร์บานเกล็ด เปลี่ยนทิศทางลมช้าย-ขวา
5.	 การถอดมอเตอร์สำหรับบานเกล็ดปรับทิศทางลมช้าย-ขวา (1) ถอดชุดประกอบช่องพ่นลมออก (ดูรายละเอียดข้อ 4 ประกอบ) (2) ถอดสกรูยึดชุดมอเตอร์บานเกล็ดปรับทิศทางลมช้าย-ขวาออก แล้วดึงชุดมอเตอร์บานเกล็ดปรับทิศทางลมช้าย-ขวาออก (3) ถอดสกรูฝาครอบชุดมอเตอร์สำหรับบานเกล็ดปรับทิศทางลม ช้าย-ขวา (4) ดึงคอนเน็คเตอร์ออกจากมอเตอร์สำหรับบานเกล็ดปรับทิศทาง ลมช้าย-ขวา (5) ถอดมอเตอร์บานเกล็ดปรับทิศทางลมซ้าย-ขวาออกจากฝา ครอบชุดมอเตอร์ 	รูปที่ 8 สกรูสำหรับยึดชุดมอเตอร์บานเกล็ด ปรับทิศทางลมขึ้น-ลง
6.	 การถอดมอเตอร์สำหรับบานเกล็ดปรับทิศทางลมขึ้น-ลง (1) ถอดชุดประกอบช่องพุ่นลมออก (ดูรายละเอียดข้อ 4 ประกอบ) (2) ถอดสกรูของชุดมอเตอร์บานเกล็ดปรับทิศทางลมขึ้น-ลงออก แล้วดึงชุดมอเตอร์ออกมา (3) ถอดสกรูสำหรับยึดมอเตอร์สำหรับบานเกล็ดปรับทิศทางลม ขึ้น-ลง (4) ดึงคอนเน็คเตอร์ออกจากมอเตอร์สำหรับบานเกล็ดปรับทิศทาง ลมขึ้น-ลง (5) ถอดมอเตอร์สำหรับบานเกล็ดปรับทิศทางลมขึ้น-ลงออกจากชุด มอเตอร์ 	มานเกล็ดปรับทิศทาง ลมขึ้น-ลง



การติดตั้งเทอร์มิสเตอร์คอยล์ของเครื่องในบ้าน

* รูปแบบของชิ้นส่วนสำหรับติดตั้งเทอร์มิสเตอร์คอยล์ของเครื่องในบ้านมี 2 ลักษณะ

รูปร่างเหมือนคลิป



รูปร่างเหมือนตัวยึด



เมื่อแก้ไขเทอร์มิสเตอร์คอยล์ของเครื่องในบ้าน ตรงชิ้นส่วนที่มีรูปร่างเหมือนคลิป/รูปร่างเหมือน ตัวยึด, สายไฟควรจะชี้ลง



ตำแหน่งและขั้นตอนสำหรับติดตั้งชิ้นส่วนที่มีรูปร่างเหมือนคลิป

 วางเทอร์มิสเตอร์คอยล์ของเครื่องใน บ้านไว้ตรงกลางของชิ้นส่วนที่มีรูปร่าง เหมือนคลิป



 ตรวจสอบตำแหน่งการติดตั้ง (ซึ่งได้ทำสัญลักษณ์ไว้)



 ติดตั้งชิ้นส่วนที่มีรูปร่าง เหมือนคลิป



ข้อสังเกต:

- ระวังอย่าให้ชิ้นส่วนที่มีรูปร่างเหมือนคลิปตกลงเข้าไปในเครื่องปรับอากาศ
- ติดตั้งชิ้นส่วนที่มีรูปร่างเหมือนคลิปบนตำแหน่งที่ได้ทำสัญลักษณ์ไว้
- อย่าดึงสายไฟเมื่อถอดเทอร์มิสเตอร์คอยล์ของเครื่องในบ้านออก

MSZ-FM09VF MSZ-FM13VF MSZ-FM18VF

12-1. ชิ้นส่วนโครงสร้างของเครื่องในบ้าน

15

16



12-1. ชิ้นส่วนโครงสร้างของเครื่องในบ้าน

U				สัญลักษณ์	จำนวน/เครื่อง					
No.	Нo	รหัสชิ้นส่วน	ชื่อ	เชิ้นส่วน	ในแผนผัง	MSZ-FM			หมายเหตุ	ราคา
	–				วงจรไฟฟ้า	09VF- T1	13VF- T 1	18VF- T 1		
1	G	E12 X81 234	กล่องใส่ตัวเครื่อง	(BOX ASSEMBLY)		1	1	1		920
2	G	E12 R69 085	ชุดประกอบหน้ากากด้านขวา	(PANEL RIGHT ASSEMBLY)		1	1	1		880
3	G	E12 L59 086	ชุดประกอบหน้ากากด้านซ้าย	(PANEL LEFT ASSEMBLY)		1	1	1		660
4	G	E12 F95 142	ตัวยึด	(CATCH)		2	2	2	2 ชิ้น/ชุด	20
5	G	E12 J44 717	ฝาครอบด้านล่าง	(PANEL UNDER)		1	1	1		150
6	G	E12 J44 067	ฝาครอบสกรู	(SCREW CAP)		2	2	2	2 ชิ้น/ชุด	40
7	G	E12 R08 010	หน้ากากด้านหน้า	(FRONT PANEL)		1	1	1	_	280
	G		แผ่นกรองฟอกอากาศ (แผ่นกรองที่มีเอนไ	ชม์ต้านสารก่ออาการแพ้แบบอิเล็กโทรสเตติก)		1	1	1	1 ชิ้น/ชุด	
	6	-	(AIR CLEANING FILTER (ELECTROS	TATIC ANTI-ALLERGY ENZYME FILTER))			•		MAC-2330FT-E	-
	G	_	แผ่นกรองฟอกอากาศ (แผ่นก	รองกำจัดกลิ่น)		1	1	1	1 ชิ้น/ชุด	_
	<u> </u>		(AIR CLEANING FILTER (D	DEODORIZING FILTER))		-			MAC-3000FT-E	-
9	G	E12 J44 100	แผ่นกรองอากาศ	(AIR FILTER)		2	2	2	1 ชิ้น/ชุด	150
10	G	E12 L59 775	โครงเสริมชุดกรองกำจัดกลิ่น D.S. PLASMA	(D.S. PLASMA DEVICE SUPPORT)		1	1	1		690
11	G	E12 L59 774	ชุดกรองกำจัดกลิ่น D.S. PLASMA	(D.S. PLASMA DEVICE)		1	1	1		690
12	G	E12 J44 975	ฝาครอบปิดมุมตัวเครื่องขวา	(CORNER BOX RIGHT)		1	1	1		50
13	G	E12 J44 976	ฝาครอบปิดมุมตัวเครื่องซ้าย	(CORNER BOX LEFT)		1	1	1		50
14	G	E12 J44 970	แผ่นยึดฝาหลังเครื่อง	(INSTALLATION PLATE)		1	1	1		340

12-2. ชิ้นส่วนเพิ่มเติมและรีโมทคอนโทรล

15	G	E12 X81 426	รีโมทคอนโทรล	(REMOTE CONTROLLER)	1	1	1	SG14E	710
16	G	E12 F28 083	ที่ใส่รีโมทคอนโทรล	(REMOTE CONTROLLER HOLDER)	1	1	1		50

MSZ-FM09VF MSZ-FM13VF MSZ-FM18VF

12-3. ชิ้นส่วนทางด้านไฟฟ้าและชิ้นส่วนทางด้านการทำงานของเครื่องในบ้าน



	6				สัญลักษณ์	จำเ	แวน/เค ร ิ	อง		
No.	Ho	รหัสชิ้นส่วน	ชื่อ	ชิ้นส่วน	ในแผนผัง	MSZ-FM			หมายเหตุ	ราคา
	Œ				วงจรไฟฟ้า	09VF- T1	13VF- 1	18VF- [T1]		
1	G	E12 751 509	ยางรองตลับลูกปืน	(BEARING MOUNT)		1	1	1		40
2	G	E12 001 504	ตลับลูกปืน	(SLEEVE BEARING)		1	1	1		20
3	G	E12 P72 702	ท่อน้ำทิ้ง	(DRAIN HOSE)		1	1	1		130
4	G	E12 J44 303	มอเตอร์สำหรับบานเกล็ด (ซ้าย-ขวา)	(VANE MOTOR (VERTICAL))	MV2	1	1	1	ขวาและซ้าย	220
5	G	E12 J44 235	ชุดประกอบช่องพ่นลม	(NOZZLE ASSEMBLY)		1	1	1		1,550
6	G	E17 103 303	มอเตอร์สำหรับบานเกล็ด (ขึ้น-ลง)	(VANE MOTOR (HORIZONTAL))	MV1	4	4	4	บนและล่าง, 1 ชิ้น/ชุด	215
7	G	E12 J45 040	บานเกล็ดปรับทิศทางลมด้านบน (ช้าย)	(VANE UPPER (L))		1	1	1		110
8	G	E12 J44 040	บานเกล็ดปรับทิศทางลมด้านบน (ขวา)	(VANE UPPER (R))		1	1	1		110
9	G	E12 J45 041	บานเกล็ดปรับทิศทางลมด้านล่าง (ซ้าย)	(VANE LOWER (L))		1	1	1		100
10	G	E12 J44 041	บานเกล็ดปรับทิศทางลมด้านล่าง (ขวา)	(VANE LOWER (R))		1	1	1		100
11	G	E12 J44 308	เทอร์มิสเตอร์สำหรับอุณหภูมิห้อง	(ROOM TEMPERATURE THERMISTOR)	RT11	1	1	1		70
10	•		แผ่นวงจรหน้าปัดแสดงผลและแผ่	นวงจรรับสัญญาณไฟแสดงการทำงาน						450
12	G	E12 J44 468	(DISPLAY AND RECEIVER P.C	C. BOARD)		1	1	1		150
	-		ชิ้นส่วนแผงหน้าปัดและ "move e	eye" เซ็นเซอร์ ※1						
13	G	E12 J44 391	(DISPLAY AND "move eye" S	ENSOR ASSEMBLY *1)		1	1	1		1,400
	_		สวิตช์อินเตอร์ล็อค (อุปกรณ์ของชุ	ดกรองกำจัดกลิ่น D.S. PLASMA)						
14	G	E12 J44 316	(INTERLOCK SWITCH (D.S. PI	LASMA DEVICE))		1	1	1		150
	G	E12 X81 452				1				1,100
15	G	E12 X82 452	แผ่นวงจรควบคุมอเลิกทรอนกส 🌣	«2			1			1,100
	G	E12 X83 452	ELECTRONIC CONTROL P.C.	. BOARD ^(*2)				1		1,100
16	G	E12 L59 440	แผ่นวงจรควบคุม	(POWER P.C. BOARD)		1	1	1		990
	G	E12 L59 307	6 60 V 6 G	/		1	1			250
11	G	E12 R08 307	เทอรมสเตอรสาหรบคอยลเยน	(INDOOR COIL THERMISTOR)	R112,R113			1		250
18	G	E12 B75 385	วาริสเตอร์	(VARISTOR)	NR11	1	1	1		20
19	G	E12 C67 382	ฟิวส์	(FUSE)	F11	1	1	1	T3.15AL250V	30
20	G	E12 F95 375	ฐานเสียบขั้วสายไฟ	(TERMINAL BLOCK)	ТВ	1	1	1	3P	130
21	G	E12 F95 784	ตัวยึดสายไฟ	(V.A. CLAMP)		1	1	1		30
22	G	E12 J44 300	มอเตอร์สำหรับพัดลมเครื่องในบ้าน *3	(INDOOR FAN MOTOR *3)	MF	1	1	1	RC0J30-□□	1,840
23	G	E12 J46 333	ตัวรัดมอเตอร์	(MOTOR BAND)		1	1	1		80
24	G	E12 J44 541	วอเตอร์คัท	(WATER CUT)		1	1	1		50
25	G	E12 X81 302	พัดลมทรงโพรงกระรอก	(LINE FLOW FAN)		1	1	1		1050

12-3. ชิ้นส่วนทางด้านไฟฟ้าและชิ้นส่วนทางด้านการทำงานของเครื่องในบ้าน

*1 รวม "move eye" เซ็นเซอร์และมอเตอร์ของ "move eye"เช็นเซอร์ (MT)

*2 รวมแผ่นวงจรสวิตช์

*3 รวมถึงยางรองมอเตอร์พัดลม (2 ชิ้น/ชุด)

MSZ-FM09VF MSZ-FM13VF MSZ-FM18VF

12-4. คอยล์เย็นของเครื่องในบ้าน



	ş	بر کر ا	d ô i	สัญลักษณ์	จำ	นวน/เค่	รื่อง		
No	Bel	รหัสชั่นส่วน	ชอชนสวน	ในแผนผัง		MSZ-FI	V	หมายเหตุ	ราคา
				วงจรเพพา	09VF- 11	13VF- 11	18VF- 11		
	G	E12 X81 620			1	1			3,600
1	G	คอยลเยนของเครองเนบาน (INDOOR HEAT	พอยุณฑฐฎณฑฐฎณฑฐฎณฑาต (INDOOR HEAT EXCHANGER)				1		3,750
2	G	E12 151 667	หัวต่อท่อน้ำยาแบบแฟร์ (ท่อของเหลว) (UNION (LIQUID))		1	1	1	φ 6.35	120
2	G	E12 815 666			1	1		∮9.52	180
3	G	E12 155 666	หวดอุญอนายาแบบแพว (ทอกาช) (UNION (GAS))				1	∮12.7	180

12-5. ชุดกรองกำจัดกลิ่น D.S. PLASMA

ทุก ๆ 3 เดือน:

กำจัดสิ่งสกปรกออกด้วยเครื่องดูดฝุ่น

หากไม่สามารถกำจัดสิ่งสกปรกได้ด้วยการดูดฝุ่น:

- แช่แผ่นกรองพร้อมโครงในน้ำค่อนข้างอุ่น แล้้วลา่งน้ำให้สะอาด
- หลังจากล้างแล้ว ให้ผึ่งไว้ในที่ร่มจนแห้งสนิท
- หมายเหตุ 1 : ห้ามสัมผัส "move eye" เซ็นเซอร์
- **หมายเหตุ 2** : อุปกรณ์ของชุดกรองกำจัดกลิ่น D.S. PLASMA ไม่ทำงานเพื่อให้ความปลอดภัยเป็นเวลา หลายนาทีหลังจากเริ่มทำงาน หรือเปิด/ปิดฝาครอบด้านหน้า
- หมายเหตุ 3 : อย่าแยกส่วนของชุดกรองกำจัดกลิ่น D.S. PLASMA ออก
- **หมายเหตุ 4** : อย่าสัมผัสชิ้นส่วนใดๆ นอกจากโครงอุปกรณ์ของชุดกรองกำจัดกลิ่น D.S. PLASMA

12-6. แผ่นกรองฟอกอากาศ

การเปลี่ยนแผ่นกรองฟอกอากาศ

ดึงเพื่อถอดออกจากแผ่นกรองอากาศ



แผ่นกร่องฟอกอากาศ

- แผ่นกรองที่มีเอนไซม์ต้านสารก่ออาการแพ้แบบอิเล็กโทรสเตติก (น้ำเงิน)
- แผ่นกรองกำจัดกลิ่น (ดำ)

้แผ่นกรองที่มีเอนไซม์ต้านสารก่ออาการแพ้แบบอิเล็กโทรสเตติก (น้ำเงิน)

ทุก ๆ 3 เดือน:

กำจัดสิ่งสกปรกออกด้วยเครื่องดูดฝุ่น

หากไม่สามารถกำจัดสิ่งสกปรกได้ด้วยการดูดฝุ่น:

- แช่แผ่นกรองพร้อมโครงในน้ำค่อนข้างอุ่น ก่อนล้างน้ำให้สะอาด
- หลังจากล้างแล้ว ให้ผึ่งไว้ในที่ร่มจนแห้งสนิท ติดตั้งแผ่นกรองอากาศให้ครบทุกแถบ

ทุก ๆ ปี:

เปลี่ยนแผ่นกรองฟอกอากาศ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

หมายเหตุ 1 : ทำความสะอาดแผ่นกรองเป็นประจำเพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและช่วยลดการใช้พลังงาน หมายเหตุ 2 : แผ่นกรองที่สกปรกจะทำให้เกิดหยดน้ำในเครื่องปรับอากาศซึ่งทำให้เชื้อต่าง ๆ เช่น เชื้อราเจริญเติบโตได้ ฉะนั้น จึงควร

ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุก 2 สัปดาห์

ชื่อรุ่น	รหัสชิ้นส่วน
MSZ-FM09VF MSZ-FM13VF MSZ-FM18VF	MAC-2330FT-E (มีโครง) MAC-2340FT-E (ไม่มีโครง)

แผ่นกรองกำจัดกลิ่น (ดำ)

ทุก ๆ 3 เดือน:

- ดูดสิ่งสกปรกออกด้วยเครื่องดูดฝุ่น หรือแช่แผ่นกรองพร้อมโครงในน้ำอุ่น (30 ถึง 40°C) ประมาณ 15 นาที ล้างให้สะอาด
- หลังจากล้างแล้ว ให้ผึ่งไว้ในที่ร่มจนแห้งสนิท
- คุณสมบัติในการกำจัดกลิ่นจะคืนสภาพเดิมหลังจากทำความสะอาดแผ่นกรองแล้ว

หากไม่สามารถกำจัดสิ่งสกปรกและกลิ่นได้ด้วยการทำความสะอาด:

เปลี่ยนแผ่นกรองฟอกอากาศ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

ชื่อรุ่น	รหัสชิ้นส่วน
MSZ-FM09VF MSZ-FM13VF MSZ-FM18VF	MAC-3000FT-E



MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION